




# INFORMAÇÕES PORTUÁRIAS

Terminal Information Booklet (TIB)

Terminal Aquaviário Baía de Guanabara

/ TABG

Rio de Janeiro, RJ.



# TERMINAL BAÍA DE GUANABARA

## Contatos

Organização	Horário	Telefone	E-mail	VHF/ UHF Canal de Chamada	VHF / UHF Canal de Conversação
Capitania dos Portos	24 horas	(21) 2197 – 2554 (21) 2233 - 8412	www.cprj.com.br	16	Todos
Praticagem	24 horas	(21) 3553 0525	atalaiario@praticagem-rj.org.br	16	12
Reobocadores	24 horas	Agências	X	16	13
Píer Principal	24 horas	(21) 3211 - 2869	X	16	10 – 14 - 17
Píer Secundário	24 horas	(21) 3211 – 2862	super.opidag@trasnpetro.com.br	16	10 – 14 – 17
Píer de Barcaça	24 horas	(21) 3211 – 2876	super.opidag@trasnpetro.com.br	16	10 – 14 - 17
Sala de Controle Ilha d'água	24 horas	(21) 3211 – 2858	super.opidag@trasnpetro.com.br	16	10 – 14 - 17
Sala de Controle Ilha Redonda	24 horas	(21) 3211 2554 (21) 3211 2555	tabg.operations@trasnpetro.com.br	16	10 – 14 – 17
Sala de Controle Ilha Comprida	24 horas	(21) 3211 2554 (21) 3211 2555	tabg.operations@trasnpetro.com.br	16	10 – 14 - 17
Píer GNL	24 horas	(21) 3211 – 2811 (21) 3211 - 2816	tabg.operations@trasnpetro.com.br	16	10 – 14 - 17

# INTRODUÇÃO

Este Port Information foi elaborado pela Petrobras Transportes S.A. (TRANSPETRO) que opera o Terminal Aquaviário **TABG** no porto de **BAÍA DE GUANABARA**.

Nele são apresentadas as informações essenciais para os navios que buscam operar no Terminal, é distribuído para as partes interessadas do Porto, Autoridades Nacionais e Locais e nos diversos ramos da empresa.

O Port Information possui versões em português e inglês.

As informações contidas nesta publicação destinam-se a suplementar, nunca substituir ou alterar qualquer tipo de legislação, instruções, orientações ou publicações oficiais, nacionais ou internacionais. Por conseguinte, não deve ser levado em consideração o que contrariar qualquer item dos documentos supracitados.

O Terminal se reserva ao direito de alterar quaisquer informações operacionais aqui apresentadas, sem prévio aviso.

A TRANSPETRO analisará quaisquer sugestões, recomendações ou correções aos assuntos aqui abordados, visando melhorar as informações. Caso seja encontrada informação equivocada que precise ser atualizada, favor entrar em contato:

## **Terminal Aquaviário de Baía de Guanabara – TABG**

Praia Congonhas do Campo, s/n - Bancários – Ilha do Governador CEP.: 21.910-410 – Rio de Janeiro – R.J. – Brasil

Tel.: Ilha D'água (I.D.) : 55 (21) 3211 2857

Tel.: Ilha D'água (I.D.). 55 (21) 3211 2557

Tel.: Ilha Redonda (I.R.) 55 (21) 3211 2554

## **Petrobras Transportes S/A – Transpetro**

Av. Presidente Vargas, nº 328, Centro, CEP 20091-060, Rio de Janeiro – RJ Assessoria de Comunicação

A versão mais recente deste Port Information e dos demais terminais da Transpetro podem ser obtidas através do seguinte endereço:

<https://transpetro.com.br>

[Informações Portuárias | default](#)

# Sumário

1.	Procedimentos de Emergência .....	8
1.1	GERAL .....	8
1.2	DERRAMENTO DE ÓLEO E LIBERAÇÃO DE VAPOR .....	11
1.3	INCÊNDIO E EXPLOSÃO.....	13
1.4	COLISÃO / DANOS AO BERÇO.....	13
1.5	EMERGÊNCIA MÉDICA.....	13
1.6	VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA .....	13
1.7	HOMEM AO MAR .....	13
1.8	AFASTAMENTO DE NAVIO ATRACADO.....	13
1.9	PARADA DE EMERGÊNCIA (ESD) .....	13
1.10	POLÍTICA DE NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTES.....	14
2.	Políticas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde .....	14
2.1	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's).....	14
2.2	ACESSO AO TERMINAL (TRIPULANTES À TERRA E VISITANTES AO NAVIO) .....	14
2.3	DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA (ISPS CODE) .....	14
2.4	ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.....	15
2.5	FUMO .....	15
2.6	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS E LUZES DESPROTEGIDAS .....	15
2.7	MANUTENÇÃO A BORDO ENQUANTO ATRACADO .....	15
2.8	MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAS .....	16
2.9	FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS) .....	16
2.10	BENZENO E H2S .....	16
2.11	ELETRICIDADE ESTÁTICA .....	16
3.	Informações Gerais .....	16
3.1	CARTAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .....	16
3.2	POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO NAVIO/TERMINAL.....	17
3.3	DOCUMENTOS E TROCAS DE INFORMAÇÕES .....	17
3.4	HORÁRIO DE OPERAÇÃO .....	19
3.5	HORÁRIO LOCAL .....	19
3.6	IDIOMAS DE COMUNICAÇÃO .....	19
3.7	TELEFONES ÚTEIS .....	19
3.8	PROCEDIMENTOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL .....	19
4.	Descrição do Porto e Fundeadouros .....	19
4.1	DESCRÍÇÃO GERAL.....	19

4.2 LOCALIZAÇÃO DOS FUNDEADOUROS .....	20
4.3 APROXIMAÇÃO DO TERMINAL.....	21
4.4 ÁREAS DE MANOBRA .....	21
4.5 FATORES AMBIENTAIS.....	25
5. Descrição do Terminal.....	28
5.1 LOCALIZAÇÃO DO TERMINAL .....	28
5.2 LAYOUT DO TERMINAL.....	29
5.3 CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DO NAVIO.....	29
5.4 GERENCIAMENTO E CONTROLE .....	29
5.5 PRINCIPAIS RISCOS .....	30
6. Descrição dos Berços.....	30
6.1 DETALHES FÍSICOS DOS BERÇOS .....	30
6.2 ARRANJO DE ATRACAÇÃO E DE AMARRAÇÃO .....	31
6.3 CARACTERÍSTICAS DO BERÇO PARA CARGA, DESCARGA E ABASTECIMENTO .....	32
7. Comunicação Antes da Chegada.....	34
7.1 INFORMAÇÃO DO TERMINAL PARA O NAVIO .....	35
7.1.1 ATRACAÇÃO.....	35
7.2 INFORMAÇÃO DO NAVIO PARA O TERMINAL.....	38
8. Informações Operacionais .....	38
8.1 ACESSO NAVIO / PORTO.....	38
8.2 LIBERAÇÃO INICIAL.....	38
8.3 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (LVSO).....	39
8.4 POLÍTICA DE LASTRO E DESLASTRO.....	39
8.5 PROCEDIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE CARGA.....	40
8.6 PROCEDIMENTOS PARA CONEXÃO/DESCONEXÃO DE MANGOTES.....	41
8.7 LIMITES AMBIENTAIS.....	41
8.8 POLÍTICA DE LIMPEZA E ENTRADA EM TANQUES .....	41
8.9 GÁS INERTE.....	41
8.10 ABASTECIMENTO.....	42
8.11 PREVENÇÃO À POLUIÇÃO.....	43
8.12 DESATRACAÇÃO E SAÍDA DO PORTO .....	43
8.13 ATENDIMENTO AO ISPS CODE .....	43
9. Organização Portuária ou do Fundeadouro.....	43
9.1 CONTROLE PORTUÁRIA OU VTS.....	43
9.2 AUTORIDADE MARÍTIMA.....	44
9.3 PRATICAGEM .....	44

9.4 REBOCADORES E OUTROS SERVIÇOS MARÍTIMOS .....	46
9.5 OUTROS TERMINAIS PETROLEIROS .....	48
10. Contatos .....	50
➤ TERMINAL .....	50
➤ SERVIÇOS PORTUÁRIOS .....	51
➤ AGENTES DE NAVEGAÇÃO E FORNECEDORES SELECIONADOS .....	51
➤ AUTORIDADES LOCAIS, AGÊNCIAS ESTADUAIS E NACIONAIS .....	52
11. DEFINIÇÕES .....	53
12. APÊNDICES .....	54

## REVISÕES

Revisão	Alterações	Data	Elaboração	Aprovação
10ª Edição	01 / 2025	19/11/2025	- Assessor Náutico: CMT Paulo Cesar Souza Di Renna - Oficial de Náutica: Kelly Renata da Silva Matos - Oficial de Náutica: Jacqueline Ferreira Vieira - Ives Marcelo Xavier	Assessor Náutico: CMT Paulo Cesar Souza Di Renna

# 1. Procedimentos de Emergência

## 1.1 GERAL

### CONTATOS DE EMERGÊNCIA

Organização	Horário	Telefone (55 21)	VHF/ UHF Canal de Chamada	VHF / UHF Canal de Conversação
Capitania dos Portos	24 horas	2516-2341	16	A combinar
Píer Principal (PP)	24 horas	3211-2869	UHF 5A	UHF 5A
Píer Secundário (PS)	24 horas	3211-2862	UHF 4A	UHF 4A
Ilha d'água (P4)	24 horas	3211-2857	UHF 1A	UHF 1A
Ilha Redonda	24 horas	3211-2574	UHF 3A	UHF 3A
Ilha Comprida	24 horas	3211-2509	UHF 1B	UHF 1B
Píer GNL (PG)	24 horas	3211-2811	UHF 11A	UHF 11A
GIAONT	24 horas	3211-2886	16	A combinar
Coordenação / GIAONT	08:00 às 16:00	3211-2886	-	-
Polícia Federal (DEPOM)	24 horas	2240-1060	16	-
Polícia Militar	24 horas	190	-	-
Bombeiros	24 horas	193	-	-
Salvamar	24 horas	2104-6056	-	-
Defesa Civil	24 horas	199	-	-
INEA	10:00 às 16:30	2332-4604	-	-
IBAMA	24 horas	0800-618080	-	-

Tabela 1

## ÁREAS SENSÍVEIS PARA O MEIO AMBIENTE

No Apêndice K, encontra-se o mapa de sensibilidade ambiental do Porto do Rio de Janeiro.

## DESCRÍÇÃO GERAL DA ORGANIZAÇÃO DE COMBATE A EMERGÊNCIAS

As responsabilidades para tratar das emergências possíveis que envolvam as embarcações que chegam ao Terminal são:

### Transporte Marítimo

Tipo de Incidente	Organização Responsável	Outras Organizações Envolvidas			
Colisão no Canal	Capitania dos Portos	Defesa Civil	Transpetro	-	-
Embarcação Encalhando	Capitania dos Portos	Defesa Civil	Transpetro	-	-
Embarcação Afundando	Capitania dos Portos	Defesa Civil	Transpetro	-	-
Incêndio na Embarcação	Navio	Transpetro	Corpo de Bombeiros	Defesa Civil	Capitania dos Portos
Incêndio no Berço	Transpetro	Corpo de Bombeiros	Defesa Civil	Capitania dos Portos	-
Poluição	Transpetro ou Navio	Capitania dos Portos	INEA	IBAMA	-

Tabela 2

## PLANOS DE CONTIGÊNCIA

O Plano de Emergência é o plano do TABG para combate a emergências em todas as suas instalações. Ele está disponível em todas as áreas operacionais, em quadros localizados nas entradas das salas de operação, manutenção e prédios administrativos.

O responsável por sua atualização é o QSMS local (atividade de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança).

## OS NAVIOS ATRACADOS DEVEM MANTER

Um kit de combate à poluição – composto por serragem, trapos, pás, baldes, rodos, bombas de transferências etc. Deve ser mantido pronto para ser usado em caso de derrame de óleo no convés. Precauções suplementares serão tomadas com o objetivo de evitar poluição das águas do mar por óleo.

O TABG dispõe de Centro de Resposta a Emergências (CRE), dotado de modernos equipamentos e facilidades diversas, para o uso em poluições acidentais.

Periodicamente são realizados treinamentos intensivos e simulados, que capacitam os empregados do Terminal a agir conforme o plano de emergência. Situado em ponto estratégico, permite rápida atuação no combate às emergências.

No seu galpão, ficam estocadas barreiras de contenção, recolhedores de óleo e demais equipamentos e materiais necessários às faias. As embarcações de trabalho, de apoio, embarcação-tanque e embarcação recolhedora ficam atracadas no cais de carga seca em permanente estado de prontidão no Terminal da Ilha D'Água.

Duas plataformas estão instaladas no PP e no PS, com 200 m de barreiras de contenção cada, localizadas em pontos estratégicos para lançamento imediato em caso de poluição no mar durante as operações com navios.

Duas embarcações, com 150 m de barreiras de contenção cada uma, ficam nas proximidades dos navios atracados para resposta imediata. Outras duas embarcações menores e mais velozes também se situam nas proximidades para vistorias e auxílio para lançamento de barreiras.

Em caso de emergência (doença grave ou acidente), o comandante do navio poderá solicitar auxílio ao Terminal via VHF ou pelo telefone. As despesas decorrentes dos atendimentos correrão por conta do navio.

## RECURSOS PÚBLICOS DE COMBATE A EMERGÊNCIA

No Porto do Rio de Janeiro, a **Transpetro**, por meio do TABG e demais unidades operacionais acionadas pelo plano de emergência, possui recursos que podem ser utilizados na mitigação de eventos de poluição do mar.

Para as demais emergências, as organizações públicas oferecem os recursos aos quais se destinam. Existem outras empresas que também possuem recursos para o combate a emergências, devendo estas ser contatadas via agente local.

## SERVIÇOS LOCAIS DE EMERGÊNCIA

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil do Rio de Janeiro, as polícias (civil, militar e federal) e os hospitais possuem os recursos aos quais se destinam e são acionados conforme a tabela: contatos de emergência.

## PLANO DE AUXÍLIO MÚTUO

A instituições listadas abaixo participam do PEBG (Plano de Emergência da Baía de Guanabara) e seus recursos estão disponíveis conforme previamente acordado no referido plano.

## ÓRGÃOS OFICIAIS

- Instituto Estadual do Ambiente (INEA)
- Defesa Civil Estadual
- Defesa Civil Municipal
- Capitania dos Portos do Estado do Rio de Janeiro
- Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb)
- Prefeitura dos Municípios localizados na orla da Baía da Guanabara

- Depósito de Combustíveis da Marinha
- Diretoria de Portos e Costas (DPC)
- Defesa Civil dos Municípios de Duque de Caxias, Magé e São Gonçalo
- Companhia Municipal de Limpeza Urbana dos municípios de Caxias, Magé e São Gonçalo

### EMPRESAS PARTICIPANTES

- Petrobras/Transpetro /TABG
- Exxonmobil Química Ltda.
- Shell
- Refinaria de Manguinhos Metalnave S.A.
- Hidroclean
- Vibra Energia S.A.
- Texaco
- Petroflex Indústria e Comércio S.A.
- Afton Chemical Indústria de Aditivos Ltda
- Navemestra Serviços Marítimos Ltda
- Portos Rio
- Ipiranga Control (Comércio e Transporte)

### COMBATE A OUTRAS EMERGÊNCIAS DE GRANDE PORTE

O Plano de Emergência do TABG relaciona as ações e os responsáveis para cada tipo de evento previsto, que possa ocorrer dentro de sua unidade, faixa de dutos ou embarcações e que venha a envolver terceiros. Para os eventos que não estão previstos nesse documento, a **Transpetro/Petrobras** disponibilizará todos os recursos nacionais ou internacionais que estejam ao seu alcance.

Na tabela abaixo, encontra-se o telefone de todos os CDA's conveniados da **Transpetro**.

#### Centros de Defesa Ambiental

Localização	Telefone 24h
Amazônia	(92) 3616.4128
Maranhão	(98) 3217.3300
Rio Grande do Norte	(84) 3235.5555
Bahia	(71) 3642.3344
Centro-Oeste	(62) 3206.8743
Bacia de Campos	(22) 2773.6411
Rio de Janeiro	(21) 2677.2002
São Paulo	(11) 6460.5812
Sul	(47) 3341.3590

Tabela 3

### 1.2 DERRAMEMENTO DE ÓLEO E LIBERAÇÃO DE VAPOR

O Plano de Resposta à Emergência Local visa sistematizar as ações de controle das emergências, com o objetivo de manter a continuidade operacional, salvaguardando a

integridade das instalações do TABG e de terceiros, preservando o meio ambiente e a saúde das pessoas.

### CAPACIDADE DE COMBATE DO TERMINAL

O Terminal por meio do seu Centro de Resposta à Emergência (CRE) está preparado para combater derrames de óleo de nível 1.

O CRE está equipado com barreiras de contenção, workboats, lanchas e equipamentos recolhedores de óleo, além de pessoal treinado e disponível 24 horas por dia nas instalações do Terminal.

A relação de equipamentos disponíveis é muito grande, portanto, segue apenas a relação dos mais importantes:

- 2 workboats
- 2 lanchas recolhedoras de óleo
- 8 km de barreiras flutuantes de contenção
- 3 km de barreiras flutuantes absorventes

### CAPACIDADE DE COMBATE DO ÓRGÃO DE MEIO AMBIENTE

O órgão de meio ambiente do Rio de Janeiro não possui recursos para combate de derramamento de óleo no mar.

### RECURSOS DISPONÍVEIS DOS PLANOS DE APOIO MÚTUO DE OUTROS TERMINAIS

Na Baía de Guanabara, as empresas constantes do Plano de Emergência da Baía de Guanabara (PEBG) também disponibilizam recursos para combate a vazamentos de óleo. Os recursos abrangem desde equipamentos de combate e logística até pessoal para atuar nas frentes de trabalho.

### COMBATE DE NÍVEL 2

Na ocorrência de vazamento de nível 2, a **Transpetro** possui convênio com os Centros de Defesa Ambiental (CDAs) localizados na Refinaria Duque de Caxias e na Ilha de Mocanguê, que dispõem de equipamentos e pessoal necessários para combate a vazamentos deste porte.

Os CDAs estão equipados com barcos recolhedores, balsas, dispersantes químicos, agentes bioremediadores e até 20 mil metros lineares de barreiras de contenção e absorção de óleo, que podem, rapidamente, ser deslocados para combater emergências.

Em média, cada CDA é operado por 20 profissionais treinados e que, se necessário, podem comandar até 1.000 pessoas numa operação.

### COMBATE DE NÍVEL 3

Na ocorrência de vazamento de nível 3, a **Transpetro** possui convênio com os demais centros de Defesa Ambiental localizados na costa brasileira, que dispõem de equipamentos e pessoal necessários para combate a vazamentos desse porte. Estes CDAs podem disponibilizar uma quantidade de equipamentos e pessoal muito maior.

### 1.3 INCÊNDIO E EXPLOSÃO

Procedimentos a serem adotados encontram-se no Plano de Resposta à Emergências do TABG – PRE.

### 1.4 COLISÃO / DANOS AO BERÇO

Em caso de colisão ou danos aos berços, os comandantes deverão informar ao Inspetor de Segurança, Marinha do Brasil e Agência Protetora.

### 1.5 EMERGÊNCIA MÉDICA

O TABG tem convênio com empresa de assistência médica que dispõe de ambulância equipada para atendimentos a emergências no Terminal. Amplos recursos médicos e hospitalares, se solicitados, poderão ser fornecidos por hospitais particulares locais.

### 1.6 VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA

Os comandantes deverão instruir suas tripulações sobre a necessidade de **rigoroso** atendimento ao ISPS CODE.

Em caso de necessidade, estas medidas de proteção podem ser acionadas pelo navio, por meio do Supervisor de Segurança Portuária do Terminal (PFSO) ou via rádio VHF, canal de chamada 16 ou pelo rádio UHF fornecido pelo Terminal.

### 1.7 HOMEM AO MAR

Os comandantes deverão IMEDIATAMENTE alertar a emergência de Homem ao Mar no canal 16 VHF, informar a Marinha do Brasil, ao Inspetor de Segurança do Terminal e à Agência Protetora do navio.

### 1.8 AFASTAMENTO DE NAVIO ATRACADO

Se necessitar saber quais são os recursos disponíveis no Terminal, o seu representante solicitará uma cópia do documento que contém instruções para combater determinada emergência

### 1.9 PARADA DE EMERGÊNCIA (ESD)

A parada de emergência será negociada com o navio no momento da liberação inicial. A Transpetro incentiva às tripulações de que “**Na dúvida PARE**”.

### 1.10 POLÍTICA DE NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTES

As instruções para notificação de incidentes deverão ser seguidas pelos Comandantes conforme:

➤ **Incidente de Poluição**

Deverá ser registrado em documento específico, a ser enviado ao coordenador de turno do Terminal, tão logo possível. Este documento poderá ser elaborado em fases (alerta inicial, atualização de alerta de incidente e relatório final de incidente).

➤ **Incidente de Segurança**

Similar ação como para incidente de poluição.

➤ **Incidente de Proteção**

Gerar relatório conforme preconizado no ISPS Code.

## 2. Políticas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde

### 2.1 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's)

Tripulantes em áreas externas às superestruturas deverão permanecer portando seus EPIs. Tripulantes em trânsito “indo para” ou “ vindos da” portaria do Terminal, estarão dispensados do uso de EPIs, porém, não é permitido o uso de bermudas e/ou calçados abertos, como chinelos, nas dependências do Terminal.

### 2.2 ACESSO AO TERMINAL (TRIPULANTES À TERRA E VISITANTES AO NAVIO)

Os Píeres do TABG dispõem de escadas telescópicas para fácil acesso aos navios atracados.

Os tripulantes que, ao desembarcarem, utilizarem as instalações do Terminal, além de atender a todos os procedimentos do ISPS Code, terão de estar vestidos com calçado fechado, calça comprida, camisa de manga e circular somente pela área demarcada, onde haverá um vigilante para levá-los até o local de embarque da lancha.

A escada de portaló do bordo contrário ao que o navio está atracado deve ser mantida no convés durante todo o tempo em que a embarcação permanecer atracada, para segurança do Terminal e do navio. Somente em caso de emergência tal escada poderá ser usada.

### 2.3 DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA (ISPS CODE)

Os Terminais Aquaviários da Baía de Guanabara possuem medidas implementadas de proteção de segurança empresarial aplicáveis aos navios e às instalações portuárias, nos termos das exigências da International Maritime Organization – IMO, mediante a adoção do código ISPS – International Ship and Port Facility Security Code.

Em caso de necessidade, estas medidas de proteção podem ser acionadas pelo navio, por meio do Supervisor de Segurança Portuária do Terminal (PFSO) ou via rádio VHF, canal de chamada 16 ou pelo rádio UHF fornecido pelo Terminal.

Os Terminais Aquaviários da Baía de Guanabara operam normalmente no nível 1 de proteção. Para mais informações, o Supervisor de Segurança Portuária do Terminal, que está capacitado de acordo com os requisitos exigidos pela IMO, poderá ser contatado pelo telefone (21) 3211-2595.

## 2.4 ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Conforme ISGOTT, item 13.4, por questões de segurança e saúde do pessoal, o uso de álcool e drogas tem efeito perigoso no desempenho, comportamento e gera insegurança no local de trabalho. Assim, não é permitido o consumo de álcool ou uso de drogas ilícitas nos Terminais da Transpetro.

A **Transpetro**, visando apoiar as autoridades nacionais e internacionais no combate ao tráfico de drogas e ao uso de álcool em locais não permitidos, cumpre as medidas preventivas pertinentes quanto ao uso, posse ou distribuição criminosa dessas substâncias.

## 2.5 FUMO

Não é permitido fumar no Píer, e, em navios atracados, exceto nos compartimentos considerados aprovados para esse fim pelo navio e Terminal ou devidamente certificados para esse fim.

## 2.6 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PORTÁTEIS E LUZES DESPROTEGIDAS

Será permitido o uso, no convés, de iluminação elétrica à prova de explosão, durante a operação do navio.

As lanternas portáteis em uso devem ser intrinsecamente seguras, certificadas para o uso em ambientes com risco de explosão.

Os transceptores de rádio a serem usados no convés, durante as operações de carga e descarga, devem ser blindados, intrinsecamente seguros.

**É proibida a tomada de fotos de qualquer área, equipamento ou pessoas, dentro das instalações do Terminal sem prévia autorização da gerência do Terminal.**

## 2.7 MANUTENÇÃO A BORDO ENQUANTO ATRACADO

Reparos ou trabalhos de manutenção de qualquer natureza, que envolvam ou venham a envolver risco de centelhas ou outros meios de ignição enquanto o navio estiver atracado aos Píeres do Terminal, não são permitidos.

## 2.8 MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAS

O fornecimento das provisões ao navio deve ser precedido de autorização expressa do Terminal. Quando autorizado, só deverá ser fornecido durante a luz do dia, pelo bordo oposto à atracação. Somente as embarcações previamente aprovadas pelo Terminal e de acordo com o ISPS Code poderão ser autorizadas e, antes de se aproximarem do navio precisam fazer contato via rádio VHF canal 16 com a Segurança Patrimonial do Terminal, além de garantir que os equipamentos para carga/descarga estejam em boas condições e que os procedimentos de segurança estão sendo cumpridos, assim como a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários. A entrega de materiais na Ilha Redonda, Ilha Comprida e Píer GNL só poderá ser autorizada com a operação parada e com prévia autorização do GIAONT. Nos Píerer do PP e PS não é permitido contrabordo em navios que estejam com produtos com o ponto de fulgor abaixo de 60 graus célicius e conectados.

## 2.9 FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Para a estocagem, transporte ou utilização de produtos químicos classificados como perigosos ou cujos usos previstos ou recomendados derem origem a riscos a segurança e saúde dos trabalhadores a FDS é obrigatória (NBR 14725/2023) e deverá estar disponível junto ao local de guarda e/ou utilização.

## 2.10 BENZENO E H2S

Os riscos associados a substâncias tóxicas presentes na carga manuseada deverão ser devidamente identificados e entendidos.

## 2.11 ELETRICIDADE ESTÁTICA

Deve-se atentar com as precauções para prevenção dos riscos de ignição por centelha de electricidade estática durante as medições, amostragens, conexões e operações de carga/descarga.

# 3. Informações Gerais

## 3.1 CARTAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Informações a respeito do Terminal podem ser obtidas nas publicações relacionadas a seguir.

### Cartas Náuticas

Área	Número da Carta		
	Brasil (DHN)	US Hydrographic Office	British Admiralty
Fundeio e aproximação do porto	1.501 e 1.506	24.161	541

<b>Entrada do porto e canais</b>	1.511	24.162	541
<b>Terminal e área de aproximação</b>	1.512 e 1.513	24.162	—
<b>Boqueirão</b>	1.535	—	—

### Outras Publicações

<b>Tipo/Assunto</b>	<b>Editor ou Fonte</b>		
	<b>Brasil (DHN)</b>	<b>US Hydrographic Office</b>	<b>British Admiralty</b>
<b>Normas da Autoridade Marítima – Normam</b>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12,13, 15 e 17	—	—
<b>Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos – NPCP – RJ</b>	NPCP-RJ 2025	—	—

<b>Área</b>	<b>Editor ou Fonte</b>		
	<b>Brasil (DHN)</b>	<b>US Hydrographic Office</b>	<b>British Admiralty</b>
<b>Apoio à navegação – Roteiro</b>	Costa leste	—	—
<b>Lista de faróis – Brasil</b>	Costa leste	List of lights and radio signals	Admiralty list of lights and radio signals
<b>Tábua de marés</b>	Portos brasileiros	Tide tables	Admiralty tide tables

### 3.2 POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO NAVIO/TERMINAL

Ver itens a seguir.

### 3.3 DOCUMENTOS E TROCAS DE INFORMAÇÕES

Os itens relacionados a seguir devem ser providenciados pelo Terminal ou pelo Navio, conforme indicado na tabela. O Terminal, faz uso de uma planilha, fornecida aos navios por meio da agência contendo informações necessárias à operação.

Informações	Preparado por:			Entregue para :			Comentário
	Terminal	Navios	Ambos	Terminal	Navios	Ambos	
<b>Antes da Chegada</b>							
Estimativa de chegada (ETA) e informações sobre a embarcação		X		Via agência			-
Informações essenciais sobre o Terminal	X				X		Conforme ISGOTT
<b>Antes da Transferência da Carga ou do Bunker</b>							
Detalhes da carga / slop / lastro a bordo		X		X			Conforme carta inicial e anexo F
Informações essenciais à operação (completar no local)	X				X		Conforme carta inicial
Lista de verificação de Segurança Navio/Terra			X			X	Conforme ISGOTT 6
<b>Durante a Transferência da Carga ou do Bunker</b>							
Repetir a Lista de verificação de segurança Navio/Terra			X			X	Conforme ISGOTT 6
<b>Antes da Operação de COW</b>							
Lista de Verificação específica		X				X	Check list do COW Manual
<b>Durante a Operação de COW</b>							
Lista de Verificação específica			X			X	Check list do COW Manual
<b>Após a Transferência da Carga ou do Bunker, antes da saída</b>							
Informações necessárias para desatracação do Navio			X			X	Informar as quantidades de combustíveis e água previstas para a chegada e saída do navio.
<b>Após a desatracação, na saída do Porto</b>							
Informações relativas aos dados de saída do Porto		X			X		Informar ao Coordenador de Turno, via e-mail, os horários de desembarque do prático e saída do porto.

Tabela 4

### 3.4 HORÁRIO DE OPERAÇÃO

Sem restrição.

### 3.5 HORÁRIO LOCAL

Brasília Time em UTC-03:00

### 3.6 IDIOMAS DE COMUNICAÇÃO

A comunicação do navio/Terminal deverá ser feita em português ou Inglês.

### 3.7 TELEFONES ÚTEIS

Ver item 10 Contatos

### 3.8 PROCEDIMENTOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

O Terminal dispõe das informações instantâneas de intensidade e sentido do vento e da corrente. Quando as embarcações se aproximam para atracar, essas informações poderão ser disponibilizadas via rádio VHF ao navio pelo operador do Terminal.

## 4. Descrição do Porto e Fundeadouros

### 4.1 DESCRIÇÃO GERAL

A aproximação do Porto do Rio de Janeiro oferece pontos bem definidos e a barra poderá ser facilmente demandada de qualquer direção.

As ilhas Redonda, Comprida e Rasa são pontos inconfundíveis, principalmente a Ilha Rasa com seu farol nas seguintes coordenadas: latitude 23° 03'. 8 S e longitude 43° 08'. 7 W.

Sua altitude de foco é de 101 m. Trata-se de uma torre cilíndrica de alvenaria no centro de uma casa de 3 m de altura, pintada de branco, com as seguintes características: Lp Alt BBE 15 seg 51/45 M possuindo Racon 315 KHz contínuo com indicativo I H.

O Morro do Pão de Açúcar eleva-se a partir de um pequeno cabo a oeste até 395 m de altitude, diferindo dos demais devido à inclinação de seu pico na direção do oriente. Próximo, cerca de 1,3 milha náutica a oeste, encontra-se o Pico do Corcovado, com 740 m de altitude do qual se ergue a estátua do Cristo Redentor.

O Farolete da Ponta de Santa Cruz, situado na posição de latitude 22° 56'. 2 S e longitude 043° 08'. 1 W, tem características ISO E 2s 26 m 8 M.

A utilização do canal principal, dragado a 17 m, possui 200 m de largura e só deve ser demandado com calado máximo de 15,85 m, restrito ao período diurno por falta de balizamento luminoso adequado.

O porto também pode ser demandado pelo canal secundário a qualquer hora do dia ou da noite, com profundidade variando entre 13 m e 14 m, sua utilização deve respeitar o calado máximo de 11,50 m.

Esses dois canais juntam-se na barra, no través da Ponta de Santa Cruz, e estendem-se até o Terminal da Ilha d'Água, localizado no interior da Baía de Guanabara.

A demanda das instalações do TABG se faz pela escolha de um dos canais de acesso ao porto até cruzar a barra, seguindo-se na direção geral de N no sentido do vão central da Ponte Rio–Niterói.

#### **4.2 LOCALIZAÇÃO DOS FUNDEADOUROS**

A Baía de Guanabara é excepcionalmente abrigada da maioria dos ventos encontrados na região.

Existem diversas áreas cujo fundeio é proibido devido à existência de dutos ou cabos submersos, sendo proibido realizá-lo nas proximidades do TABG.

Em circunstância alguma, os navios devem largar ferro entre o alinhamento da Ilha d'Água com a Ilha Redonda e nas proximidades dos berços internos PP-2 e PS-2, em razão da existência de cabos e oleodutos submarinos.

Fundeadouros recomendados podem ser encontrados nas Cartas Náuticas DHN-1.501 e DHN-1.513 devem ser utilizados de acordo com o calado do navio e disponibilidade do porto, uma vez que não são exclusivos do Terminal.

Para o Terminal, os principais fundeadouros estão descritos na tabela a seguir:

Nome	Latitude e Longitude	Raio do Fundeadouro	Profundidade Mínima	Observações
Fundeadouro para visita de inspeção da Saúde dos Portos e demais autoridades	w = 22° 52' 75" S l = 043° 08' 54" W	0,22 milhas	13,3 m	A liberação do navio pelas autoridades sanitárias e portuárias poderá ser feita após a atracação

Fundeadouro de espera	$W = 22^{\circ} 48' 48'' S$ $I = 043^{\circ} 08' 30'' W$	0,23 milhas	13,7 m	Navios restritos pelo calado devem verificar a disponibilidade do local, antes da manobra
-----------------------	-------------------------------------------------------------	-------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela 5

### 4.3 APROXIMAÇÃO DO TERMINAL

A sinalização do canal de acesso ao TABG está descrita em auxílio de navegação.

Os pontos notáveis, acidentes geográficos e perigos encontrados na aproximação do Terminal encontram-se relatados na descrição geral, logo acima (item 4.1).

### 4.4 ÁREAS DE MANOBRA

**A bacia de manobra, próxima ao:**

- PP 1: Tem aproximadamente 0,3 milha na direção E–W, sendo a limitação N–S o próprio canal de navegação; a profundidade é limitada a NW pela isobática de 20 m e máxima de 22,5 m.
- PP 2: É mais restrita, limitando-se a 0,11 milha na direção W–E; a limitação no sentido N–S é a do próprio canal de navegação. As profundidades variam entre 13 m e 17 m. Não é recomendável o giro de navios a oeste do eixo central do Píer.
- PS 1: Tem aproximadamente 0,18 milha na direção N–S; não há restrição no sentido W–E para navios com calado máximo de 12 m. A bacia foi dragada a 13 m em frente ao Píer. O Píer permite manobras de atracação por ambos os bordos, preferencialmente em direção contrária à maré.
- PS 2: É muito limitada com aproximadamente 0,1 milha na direção N–S e 0,05 milha na direção E–W, com profundidades de até 12 m, limitada ao norte pela isobática de 5 m. As manobras só são efetuadas com maré de vazante e as atracações devem ser por boreste.
- IR: É de aproximadamente 326 metros de diâmetro em frente ao Píer. A profundidade fica em torno dos 10 metros.
- Ilha Comprida (ICOMP): É de aproximadamente 322 m de diâmetro em frente ao Píer. A profundidade fica em torno dos 12 metros.
- PG1: Não tem uma limitação definida, sendo referência a delimitação da área de fundeio nº 10, que deverá estar disponível para manobras de fundeio dos navios de GNL. Entretanto, deverá ser levado em consideração os limites do final da baía, aproximadamente 0,35 milha na direção N–E.
- PG2: É mais restrita, limitando-se a cerca de 0,1 milha na direção NW e estendendo-se no sentido anti-horário até S. Deve ser observada a restrição do alto fundo a NW e as recomendações de perigo isolado do item 5.3.8. O calado máximo de 12 m é a do próprio canal de navegação, com profundidades que variam até 13 m. Não é recomendável o giro de navios a oeste do eixo central do Píer.
- PB: É de cerca de 150 m de diâmetro alongando-se para NE. A bacia é limitada de N a W pela isobática de 4 m. Deve-se ter a precaução de não avançar para SE do final do Píer devido à pouca profundidade do local com alto-fundo de 2 m.

## AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO

O navegante, ao demandar o Porto do Rio de Janeiro, encontrará os seguintes auxílios à navegação, a partir do canal principal de acesso ao porto:

- Bóia do canal dragado: Iso B 2s
- Farol de Santa Cruz: Iso E 2s 26 m 18 M
- Farol da Ilha Laje: Iso V 2s 17 m 11 M
- Bóia da Laje: Lp (2) B 5s
- Farolete da Ilha de Villegagnon: Lp B 6s 7m 5 M
- Farolete da Ilha Fiscal: Lp E 6s 8 m 8 M
- Farolete do Parcel das Feiticeiras: Lp (2) B 10s 9 m 7 M
- Farol da Ponta da Armação: Lp B 10s 21 m 19 M
- Vão Central da Ponte Rio–Niterói
- Bóia da Pedra da Passagem: R 9 m 5 M

Quem prossegue para o Píer secundário, terá, ainda, o seguinte:

- Farolete de Manuéis de Dentro: Lp V 3s 11m 5 M

Aqueles que navegam com destino à Ilha Redonda e Ilha Comprida, além dos anteriormente descritos, ainda podem contar com os seguintes auxílios:

- Farolete de Xaréu: Lp (2) B 6s 11 m 7 M
- Farolete da Pedra da Sardinha: Lp (2) B 10s 7 m 5 M
- Farolete de Cocóis: Lp E 3s 6 m 5 M
- Farolete da Ilha da Pita: Lp E 2s 15 m 6 M, que poderá ser utilizado com o enfiamento do farolete do dolfin norte do Píer da Ilha Redonda, que possui as seguintes características: R E 13 m 5 M
- Bóias do canal e da bacia de evolução da Ilha Redonda: n1 Lp E 3S, n2 Lp E 3S, n3 Lp E 3S, n4 Lp E 3S, n5 Lp E 3S
- Boias do canal e da bacia de evolução da Ilha Comprida: , n1 Lp E 3s, n2 Lp V 3s, n3 Lp E 3s, n4 Lp V 3s, , n5 Lp E 3s.

Aos que navegam com destino ao Píer de GNL devem considerar as informações anteriores até o farolete de Xaréu, podendo contar com os seguintes auxílios à navegação:

- Bóias do canal e da bacia de evolução:
  - a) Bóia BL-1 indicativa de sinal lateral BB na posição de Lat. 22°47,46' S e Long 043°08,27' W BL1 Lp V 3S

- b) Bóia BL-2 indicativa de sinal cardinal leste na posição de Lat. 22°47,00' S e Long 043°08,05' W com a finalidade de indicar o limite da isóbata de 10m com existência de pedras a leste da Ilha de Viraponga. BL2 GrLp 3 B 5S
- c) Duas bóias BL-1 amarelas indicativas de sinais especiais para limitar a bacia de manobras. As posições dessas bóias são função da nova batimetria, cumprindo as recomendações citadas no item 6 e deverão limitar a parte norte e a parte leste da área. Outras características: Lp A 5S
- d) Duas luzes amarelas com ritmo rápido, uma ao norte e outra ao sul do Terminal, sobre os dolfins extremos.

Informações adicionais estão disponíveis na Carta 12.000 e 1.513 da DHN.

### LIMITES DO PORTO E ACEITAÇÃO (NOR)

O limite oficial do porto é a barra de entrada que se dá no través da Ponta de Santa Cruz, na posição de latitude 22° 56' 12" S e longitude 043° 08' 06" W, onde existe um farolete de mesmo nome. O horário da passagem pelo través deste ponto é considerado como Hora Oficial de Chegada.

A hora local é menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich.

Caso o navio receba instruções para aguardar ordens fora de barra, a notificação deverá ser expedida no horário de fundeio.

Para efeito de contagem de estadia dos navios, a hora do aceite do Pronto a Operar será considerado o horário do último cabo.

Caso o navio não seja aprovado na inspeção de segurança do GIAONT, o horário de aceitação do NOR será a hora em que o navio sanar as não conformidades apontadas.

O Porto do Rio de Janeiro não possui controle de tráfego marítimo, somente uma fiscalização da movimentação de entrada, saída e manobras de navios. A partir da barra de entrada ou de dentro do ponto operacional, o navio deverá contatar a Estação da Marinha PWZ-88 e informar os dados de chegada, previsão de manobras e tempo de estadia, previsão de saída, o que for aplicável. Uma explicação mais detalhada pode ser vista no controle portuário ou VTS.

### RISCOS À NAVEGAÇÃO

O canal, que vai do fundeadouro às instalações do TABG, apresenta os seguintes perigos e acidentes geográficos:

**Laje da Barra:**

- ✓ Localizada a bombordo de quem demanda o porto, apresenta perigo isolado demarcado por farol e bóia luminosa. O farol tem a característica de Lp ISO V, 2s, 17 m e 11M. A bóia da Laje, situada em cima do perigo isolado, na posição de latitude 22° 55.9' S e longitude 043° 08.5' W, tem como característica Lp B (2) 5s e deve ser deixada sempre por bombordo de quem demanda a barra.

**Ferry boat**

- ✓ Logo após o través da Ilha de Villegaignon existe tráfego de barcos e aerobarcos cruzando o canal que ligam Niterói às ilhas de Paquetá e do Governador e ao centro do Rio de Janeiro. O navegante deve ter cautela especial ao cruzar essa área.

**Perigo isolado**

- ✓ O canal de acesso que leva do fundeadouro à bacia de manobra não é totalmente balizado, porém, a sinalização existente é suficiente para uma navegação segura. Os únicos perigos aos que navegam em direção ao Terminal, além da Pedra da Laje na entrada da barra, são as lajes do Barroso, Obus de Dentro, Jaguarão e Barreira, situadas entre as posições de latitudes: 22° 49' 48" S e 22° 50' 42" S e longitudes: 043° 09' 12" W e 043° 09' 30" W e a passagem da Ponte Rio–Niterói, que deve ser feita com a assistência de rebocadores.
- ✓ Navios com destino ao PS-2 deverão cruzar o way-point, formado pelo cruzamento da linha imaginária entre o golfinho Sul e o farolete Manuéis de Dentro, com dois rebocadores com cabos passados, máquina parada e com mínimo seguimento a vante, devido possibilidade de acidentes por navios adentrando a bacia de evolução em velocidade excessiva.
- ✓ Para os navios com destino à Ilha Redonda e Ilha Comprida existe perigo adicional com as pedras da Sardinha e Cocóis, ambas sinalizadas com faroletes: o primeiro com característica de Lp(2) B, 10 s, 7 m, 5M e o segundo, Lp E, 3s, 6 m, 5M.
- ✓ Para os navios destinados ao Píer de GNL deverão atentar para os seguintes perigos adicionais:
  - Laje do Caçao;
  - Pedra do Elefante;
  - Ilha de Viraponga;
  - Ilha de Nhanquetá;
- ✓ Ainda existe um alto fundo com isobática de 8,00 metros e fundo de pedra com localização aproximada na posição de Latitude 22 46' 30" S e Longitude 043 08' 01" W que deverá ser mantido a boreste quando da atracação pelo Norte. Atenção especial deve ser dada ao giro do navio para BB, bem como como sua deriva para NW, especialmente nas enchentes.
- ✓ O Porto do Rio de Janeiro não apresenta maiores dificuldades à navegação, desde que sejam observadas todas as recomendações dos roteiros.

- ✓ A velocidade máxima permitida aos navios que demandam o canal de acesso para atracação em qualquer Píer do TABG é de 5 nós.

### Restrições

Os limites recomendados para manobras nos Píeres do Terminal são:

- ✓ Vento: igual ou superior a 20 nós;
- ✓ Corrente: igual ou superior a 1,3 nós;
- ✓ Velocidade de aproximação ao Píer: em todos os seus berços, não deverá exceder 10 cm/s no sentido perpendicular ao Píer;
- ✓ Ângulo máximo de aproximação ao Píer: 5º (cinco graus)

Manobras que ultrapassem os limites acima descritos sujeitam navio e Terminal a avarias e somente poderão ser efetuadas em condições de extrema necessidade e mediante autorização do Terminal ou em situações de urgência/emergência, a critério do comandante do navio.

Especial atenção deverá ser dada às observações constantes das cartas náuticas DHN 1.501, 1.512 e 1.513 nos tópicos cujos títulos são: inflamáveis e canalizações submarinas.

### 4.5 FATORES AMBIENTAIS

A região em que se encontra o TABG apresenta umidade relativa do ar alta, oscilando de 50% a 60 % no período vespertino, permanecendo a maior parte do ano em torno de 81%.

A pressão atmosférica varia em torno de 1.015 mbar com bom tempo e a oscilação da temperatura local durante o ano fica entre 13°C a 25°C nos meses de junho e julho, e entre 30°C a 42°C, nos meses de dezembro e janeiro. As temperaturas da água do mar em geral variam sazonalmente e espacialmente.

Em termos de superfície do espelho d'água, a temperatura média é de 24,2 +/- 2.6 °C com uma faixa de variação que pode chegar de 17 a 31 °C.

### VENTOS PREDOMINANTES

O regime local dos ventos é bastante regular. À noite e no início da manhã, sopra uma brisa de NE a NW até por volta de meio-dia, quando ocorre calmaria. Depois começam a soprar os ventos do quadrante S e SE até o final da tarde, podendo ocorrer ventos moderados em torno de 20 nós.

Os ventos mais frequentes na região da Baía de Guanabara são de NE (21 %), S (17%) e N (14 %). O vento S quando associado às frentes frias pode chegar a 20 knots. Passam pela Baía de Guanabara uma média de 13 sistemas frontais no inverno com intervalo médio de 6 dias, numa média de 46 frentes frias / ano.

Os ventos durante a passagem da frente fria são maiores que 20 nós na direção S SW. O tempo médio de passagem é de 12 a 24 h.

Em média, a velocidade dos ventos durante o ano é de 10 nós, sendo que nos meses quentes, de dezembro a março, podem ocorrer ventos com rajadas acima de 30 nós, normalmente dos quadrantes SW e NW.

Os ventos mais fortes são comuns entre junho e setembro e estão associados a sistemas frontais e frentes frias.

Para o Píer Principal (PP), Píer Secundário (PS), Píer da Ilha Redonda (IR), Píer da Ilha Comprida e Píer de Barcaças o Terminal adota o limite de 25 nós para a interrupção da operação, dependendo da direção do vento e da existência ou não de navio no berço oposto, conforme o caso e 30 nós ou 15 m/s como limite para desconexão dos braços de carga e retirada da escada de acesso aos navios.

Esta avaliação será feita pelo operador do Píer em conjunto com o GIAONT e o comandante da embarcação.

Para o Píer de GNL (PG) o Terminal adota o limite de 30 nós para a paralização da descarga de GNL e GNC, devendo ser feita uma avaliação pelo operador do Píer e do GIAONT das condições de vento para interrupção, desconexão dos braços de carga e retirada da escada de acesso aos navios.

\* A desatração, se necessário e possível, deverá ser realizada com segurança e com a concordância mútua entre Terminal e Embarcação.

## ONDAS E VAGAS

O Terminal, por estar numa área abrigada dentro da Baía de Guanabara, não apresenta variações significativas de ondas ou vagas. As ondas no Terminal são influenciadas pelos ventos. Normalmente sua altura é inferior a 0,5 m, no entanto em frentes frias podem atingir alturas de 1 metro.

## PRECIPITAÇÃO

A precipitação média anual é de 1075,8 mm, com média mensal de 105 mm e o período de maior concentração de chuvas vai de novembro a março. Não há, historicamente, incidência de granizo ou neve na região.

## TEMPESTADES COM RAIOS

As tempestades com raios são mais frequentes nas estações da primavera e verão, nos períodos da tarde e início da noite, sendo acompanhadas de fortes chuvas e/ ou trovoadas.

Os elementos que contribuem para sua incidência são as frentes frias e as altas temperaturas durante o dia nos meses de novembro a março.

## VISIBILIDADE

A visibilidade de modo geral é boa, porém, podem ocorrer cerrações nas primeiras horas das manhãs do outono e do inverno. No período de verão aparece, às vezes, uma névoa seca afetando a visibilidade, mas que diminui rapidamente com o calor do sol.

## CORRENTES DA MARÉ E OUTRAS CORRENTES

O campo de correntes na Baía de Guanabara é principalmente governado pelo regime de marés, pela geometria do fundo e de seus contornos e, de forma subordinada, pelo regime de ventos.

As correntes de maré são bem eficientes na renovação das águas da baía (em torno de 10 % de seu volume), e variam de 1,6 m/s na sua entrada (região de maior constrição do fluxo) a 0,20 m/s nas áreas mais interiores.

As correntes de enchente são mais rápidas que as de vazante e as marés de sizígia são de 3 a 4 vezes maior que a de quadratura.

As correntes são irregulares, mas normalmente seguem a direção da maré.

Nas marés de enchente, a correnteza tem o sentido aproximado de S para N no PP, PS, IR, ICOMP e Píer de GNL. A variação de corrente nesse sentido é de 0,1 nó a 1,3 nó.

Nas marés de vazante, a correnteza toma o sentido aproximadamente inverso ao da maré de enchente. A variação da corrente nesse sentido é de 0,1 nó a 1,5 nó.

Os fortes ventos de nordeste, sul e sudoeste influenciam na direção da corrente, que obedece a sua direção. Na região não há correntes de marés notáveis.

## VARIAÇÃO DOS NÍVEIS DE MARÉ

A amplitude média normal aproximada da maré no Terminal é de 1,10 m (4 pés), por ocasião da maré de sizígia há variações maiores com até 1,60 m (5,2 pés).

Os calados máximos para atracação no TABG foram calculados em razão da pior condição de maré.

Ver, também, os limites do calado no item da Tabela 6.

## MEDIÇÕES

O Terminal dispõe das informações instantâneas de intensidade e sentido do vento e da corrente. Quando as embarcações se aproximam para atracar, essas informações poderão ser disponibilizadas via rádio VHF ao navio pelo operador do Terminal.

## 5. Descrição do Terminal

O TABG é constituído de três Píeres não contíguos: Píer Principal, Píer Secundário e Píer de GNL, com dois berços cada um, denominados respectivamente, PP-1, PP-2, PS-1 e PS-2, PG-1, PG-2, dois Píeres com um berço na Ilha Redonda, denominado IR, e outro na Ilha Comprida, denominado ICOMP, e um cais na Ilha d'Água denominado Píer de Barcaça com 5 pontos de operação, denominados de 1 a 5.

O Terminal opera navios-tanque, em geral, transportando produtos como gases liquefeitos de petróleo, gás natural liquefeito (GNL), petróleo e seus derivados e etanol.

O canal de acesso aos TAIC e TAIR possui largura de 279,4 metros, com extensão de 700 metros e calado limite para tráfego de até 10,6 metros.

A Bacia de Evolução do TAIC apresenta diâmetro de 322 metros, com profundidade mínima de 12 metros, e a do TAIR de 326 metros, com profundidade mínima de 10 metros, ambas situadas em frente aos respectivos Píeres.

O TAIC possui um Píer (dolphins) com extensão de 230 metros, com profundidade mínima de 11,1 metros, calado máximo de operação limitado a 10,6 metros e alinhamento 034º (Boreste) / 214º (Bombordo).

O Píer (dolphins) do TAIR possui extensão de 200 metros, com profundidade mínima de 9,5 metros, calado máximo de operação limitado a 8,7 metros e alinhamento 033º (Boreste) / 213º (Bombordo).

A Gerência, a Administração, o Centro de Controle Operacional, o Apoio e Manutenção, os tanques de armazenamento e o Centro de Combate a Emergência e Proteção ao Meio Ambiente, com seus respectivos materiais e equipamentos, encontram-se na Ilha d'Água e na Ilha Redonda.

Todos os berços são interligados através de oleodutos e malha de gasodutos submarinos e terrestres à Ilha d'Água, Terminal Terrestre de Campos Elíseos, e à Refinaria de Duque de Caxias (Reduc).

### 5.1 LOCALIZAÇÃO DO TERMINAL

O TABG está situado na Baía de Guanabara, no Estado do Rio de Janeiro.

#### COORDENADAS

**As instalações dos Terminais estão situadas nas seguintes coordenadas:**

- Píer Principal (PP): Latitude: 22º 49' 10" S e longitude 043º 09' 08" W.
- Píer Secundário (PS): Latitude: 22º 48' 15" S e longitude 043º 09' 03" W.
- Píer da Ilha Redonda (IR): Latitude: 22º 48' 07" S e longitude 043º 07' 13" W.
- Píer de Barcaças da Ilha d' Água (PB): Latitude: 22º 48' 38" S e longitude 043º 09' 42" W.

- Píer de GNL (PG): Latitude: 22° 46' 48" S e longitude: 043° 07' 59" W.
- Ilha Comprida (ICOMP): Latitude: 22° 48' 35" S e longitude: 043° 07' 40" W.

## 5.2 LAYOUT DO TERMINAL



Figura 1

## LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Estrategicamente localizado próximo às cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Duque de Caxias, o Terminal TABG é operado pela **Petrobras Transporte S.A. – Transpetro**.

## 5.3 CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DO NAVIO

Ver item 7 COMUNICAÇÃO ANTES DA CHEGADA

## 5.4 GERENCIAMENTO E CONTROLE

Existe uma sala nos Píeres em que os operadores daquela área realizam o preparo da documentação, as comunicações e o monitoramento da atracação, posicionamento do navio e o acompanhamento local de toda a operação do navio no Píer.

O Centro de Controle das Operações dos Píeres Principal, Secundário e de Barcaças situa-se no prédio da gerência da Ilha d'Água. Neste local, o operador é responsável pelo controle de todas as operações, realizado por meio do sistema supervisório.

O Centro de Controle das Operações do Píer da Ilha Redonda e da Ilha Comprida, situam-se, respectivamente, nos prédios administrativos da Ilha Redonda e Comprida.

Nestes locais, o operador é responsável pelo controle de todas as operações, além do preparo da documentação, as comunicações e o monitoramento da atracação e posicionamento do navio, realizado por meio do sistema supervisório.

A Casa de Controle do Píer de GNL situa-se no prédio operacional do Píer, onde fica o operador responsável pelo controle de todas as operações do Píer, realizado por meio do sistema supervisório e onde é realizado o preparo da documentação, as comunicações e o monitoramento da atracação e posicionamento do navio.

O meio primário de comunicação entre navio e Terminal após a atracação é o rádio UHF cedido pelo Terminal. A faixa de operação varia em razão do Píer: Píer Principal faixa 5A, Píer Secundário faixa 4A, Ilha Redonda faixa 3A, Ilha Comprida faixa 1B e Píer de GNL faixa 11A.

O meio secundário é o VHF em frequência marítima previamente combinada e registrada.

Todas as manobras realizadas nos berços do Terminal são filmadas pelo sistema interno de CFTV, assim como as conversas de rádio ficam registradas no sistema de gravação de voz.

## 5.5 PRINCIPAIS RISCOS

Os principais riscos associados à estadia dos navios nos berços do TABG são:

- Quando desprotegido pela ausência de navio no berço interno (oeste) do Píer, o navio que estiver atracado no berço externo (leste) fica mais vulnerável, quanto à incidência de forte corrente no sentido oeste-leste, colocando em risco de afastamento das defensas do Píer Principal(PP), Píer Secundário(PS) e GNL.
- O mesmo perigo pode ocorrer devido à incidência, nas mesmas condições anteriores, de forte vento sudoeste, independentemente da existência de navio atracado no berço interno (oeste).

Para minimizar os riscos acima descritos, a tripulação deve manter os cabos de amarração sob tensão durante toda a operação do navio.

# 6. Descrição dos Berços

## 6.1 DETALHES FÍSICOS DOS BERÇOS

A tabela abaixo apresenta as características dos berços de atracação do Terminal Aquaviário da Baía de Guanabara – Porto do Rio de Janeiro

Berço	Tipo	Comprimento (m)	Calado (m)	Maré		Altura dos braços (m)	LOA (máx.)	TPB (máx.)	Comprimento mínimo do costado paralelo (m)	Produtos movimentados
				Sizígia	Seca					

PP-1	Ilha	310	15,85	1,60	- 0,10	17,80	279,5	135.000	21,3	Petróleo, derivados, álcoole e MTBE	
PP-2	Ilha	310	12,80*	1,60	- 0,10	17,80	259	135.000	21,8		
PS-1	Ilha	300	12,00	1,60	- 0,10	17,80	186,4	55.000	40,0		
PS-2	Ilha	300	8,50	1,60	- 0,10	17,80	175	35.000	48,0		
IR	T	200	8,70	1,60	- 0,10	19,0	216	38.000	46,0	GLP e gases químicos	
ICOMP	T	230	8,70** 10,60***	1,60	-0,10	20	180	50.000	44,00		
PB	L	80 e 115	5,80	1,60	- 0,10	—	115	5.000	—	Bunker	
					(máx.)	(mín.)					
PG-1	Ilha	365	12,00	1,60	- 0,10	25,95	14,25	315	142.900	50,0	GNL
PG-2	Ilha	365	12,00	1,60	- 0,10	23,90	15,68	300	142.900	80,0	GNL e GNC

Tabela 6

\* Calado 12,00m mais 0,8m de maré.

\*\* Atracação por BB e maré de enchente.

\*\*\*Atracação e desatracção por BE e maré de vazante e desatracção por BB com maré de vazante ou enchente.

Obs.: Não é prevista atracação por BE com maré de enchente;

## 6.2 ARRANJO DE ATRACAÇÃO E DE AMARRAÇÃO

A tabela abaixo apresenta os rebocadores, a velocidade máxima e o ângulo de aproximação, os gatos/cabeços de amarração e o número de cabos requeridos para amarração dos navios.

Berço	Nº e BP dos rebocadores				Aproximação máxima		Pontos de amarração		Cabos de amarração		
	Atracação		Desatracação								
	Nº	BP	Nº	BP	Veloci-dade (cm/seg)	Ângulo (°)	Cabeços	Gatos	Lan-çante	Través	Esprin-gue
PP-1	3/4	50	3/4	50	10	5	—	12	4-3 *	3	2
PP-2	3/4	50	3/4	50	10	5	—	12	3	3	2
PS-1	3/4	50	3/4	50	10	5	—	20	—	6-5**	2
PS-2	2/3	50	2/3	50	10	5	—	14	—	4	2
IR	3/3	45	3/3	45	10	5	—	14	3	2	2-1 ***
ICOMP	3/4****	45	3/4	45	10	5	—	22	3	2	2-1***
PB	0/2	10	0/1	10	10	5	12	—	2	1	2
PG-1	3#	40	3#	40	12	3	—	28	2-3 ##	4	2
PG-2	3#	40	3#	40	12	3	—	24	2-3 ##	4	2

Tabela 7

# O número de rebocadores deve totalizar um mínimo de 120t de BP com pelo menos 3 do tipo push/ pull Azimutal ou Tubulão Kort Móvel. Recomenda-se a utilização adicional de uma embarcação tipo “firefighting” durante o tráfego do navio de GNL na Baía de Guanabara.

## Para navios de GNL tipo Q-FLEX, são recomendados 3 lançantes (PROA e POPA), com total de 18 cabos.

\* Para navios maiores que 60.000 DWT, são recomendados 4 lançantes (proa e popa) de fibra sintética ou 3 de aço.

\*\* Para navios acima de 35.000 DWT, são recomendados 6 travessas (proa e popa) de fibra sintética ou 5 de aço;

\*\*\* Em casos especiais, quando o comprimento do navio for maior que 200 m, recomenda-se 2 espringues (proa e popa).

\*\*\*\* Atração e desatração de navio-tipo deverão ser realizadas com a assistência de pelo menos 3 rebocadores azimutais com tração estática de, no mínimo 45 TTE cada, quando o navio apresentar calado leve (até 6,40 m). Se carregado (calado até 10,60 m) deverão ser empregados pelo menos 4 rebocadores azimutais com tração estática de, no mínimo, 45 TTE cada. Nas manobras com navio de apoio marítimo, quando com o sistema de propulsão plenamente operacional, poderá ser dispensado o uso de rebocadores, a critério do Comandante, assessorado pelo Prático.

### 6.3 CARACTERÍSTICAS DO BERÇO PARA CARGA, DESCARGA E ABASTECIMENTO

#### Braços do Píer Principal

Berço	Braço	Fabricante	Produto	Diâmetro	Vazão (m <sup>3</sup> /h)	Pressão (kgf/cm <sup>2</sup> )	Temperatura (°C)	Anti-surge
PP-1	1	FMC	Petróleo	16"	3.150	10	60	Sim
	2	FMC	Petróleo	16"	3.150	10	60	Sim
	3	FMC	Escuros	12"	1.350	10	100	Sim
	4	FMC	Claros	10"	1.600	10	40	Sim
	5	FMC	Escuros	12"	1.350	10	100	Sim
	6	FMC	Claros	10"	1.600	10	40	Sim
PP2	1	FMC	Petróleo	16"	3.150	10	60	Sim
	2	FMC	Petróleo	16"	3.150	10	60	Sim
	3	FMC	Escuros	12"	1.350	10	100	Sim
	4	FMC	Claros	10"	1.600	10	40	Sim
	5	FMC	Escuros	12"	1.350	10	100	Sim
	6	FMC	Claros	10"	1.600	10	40	Sim

Tabela 8

#### Envelope de trabalho do PP:

- Giro = depende do arranjo dos braços conectados.
- Alcance = 10 metros
- Altura máxima = 17,80 metros

#### Braços do Píer Secundário

Berço	Braço	Fabricante	Produto	Diâmetro	Vazão (m <sup>3</sup> /h)	Pressão (kgf/cm <sup>2</sup> )	Temperatura (°C)	Anti-surge
PS-1	1	FMC	Escuros	12"	1.350	10	100	Sim
	2	FMC	Claros	10"	1.600	10	40	Sim
	3	FMC	Claros	10"	1.600	10	40	Sim
	4	FMC	Escuros	12"	1.350	10	100	Sim
	5	FMC	Claros	10"	1.600	10	40	Sim
PS-2	1	FMC	Escuros	12"	1.350	10	100	Sim
	2	FMC	Claros	10"	1.600	10	40	Sim
	3	FMC	Claros	10"	1.600	10	40	Sim
	4	FMC	Escuros	12"	1.350	10	100	Sim

	5	FMC	Claros	10"	1.600	10	40	Sim
--	---	-----	--------	-----	-------	----	----	-----

Tabela 9

**Envelope de trabalho do PS:**

- Giro = depende do arranjo dos braços conectados.
- Alcance = 10 metros
- Altura máxima = 17,80 metros

Obs.: O navio deve respeitar o posicionamento inicial referenciado aos braços durante toda a operação, pois este determina o melhor envelope radial. Caso ocorra movimentação do navio, que coloque os braços fora do envelope de operação, o Terminal tomará providências a fim de manter a segurança operacional.

**Braços da Ilha Redonda**

Braço	Fabricante	Produto	Diâmetro	Vazão (m <sup>3</sup> /h)	Pressão (kgf/cm <sup>2</sup> )	Temperatura (°C)
BC-401	Emco Wheaton	GLP	10"	1.330	4,5	-48
BC-402	Emco Wheaton	Propeno Butadieno	6"	500	18,2	+40

Tabela 10

**Envelope de trabalho da Ilha Redonda:**

- Giro = 1,50 m
- Altura máxima = 13,92 m.
- Alcance = 11,50 m.

**Braços da Ilha Comprida**

Braço	Fabricante	Produto	Diâmetro	Vazão (m <sup>3</sup> /h)	Pressão (kgf/cm <sup>2</sup> )	Temperatura (°C)
BC-6413451	FMC	GLP	10"	450 (Pressurizado) 2000 (Refrigerado)	16,32	-45°/+40
BC-6413452	FMC	GLP	12"	450 (Pressurizado) 2586 (Refrigerado)	16,32	-45°/+40

Tabela 11

**Envelope de trabalho da Ilha Comprida:**

- Giro = 1,60 m
- Altura máxima = 14,20m.
- Alcance = 11,50 m.

**Braços do Píer de Barcaças**

Braço	Fabricante	Produto	Diâmetro	Vazão (m <sup>3</sup> /h)	Pressão (kgf/cm <sup>2</sup> )	Temperatura (°C)
1	E.W. Brasil	Diesel	04"	450	10	40
2	E.W. Brasil	M.F.	06"	450	10	80
3	E.W. Brasil	Diesel	04"	450	10	40
4	E.W. Brasil	M.F.	06"	450	10	80
5	E.W. Brasil	Diesel	04"	450	10	40

Tabela 12

### Braços do Píer de GNL

Berço	Braço	Fabricante	Produto	Diâmetro	Vazão (m <sup>3</sup> /h)	Pressão (kgf/cm <sup>2</sup> )	Temperatura (°C)
PG-1	BC-001	Emco Wheaton	GNL	16"	5.500	5,0	-162
	BC-002	Emco Wheaton	GNL	16"	10.000**	0,13	-140
	BC-003	Emco Wheaton	GNL	16"	5.500	5,0	-162
PG-2	BC-004	Emco Wheaton	GNL	16"	5.500	5,0	-162
	BC-005	Emco Wheaton	GNL	16"	10.000**	0,2	-140
	BC-006	Emco Wheaton	GNL	16"	5.500	5,0	-162
	BC-007	Emco Wheaton	GNC	12"	*	58 a 100	5 a 50
	BC-008	Emco Wheaton	GNC	12"	*	58 a 100	5 a 50

Tabela 13

\* 25 MMm<sup>3</sup>/d (20°C e 1atm) passando pelos dois braços em operação.

\*\* vazão de retorno da fase vapor de GNL. Envelope de trabalho do Píer de GNL

- Braços de GNL do berço PG-1:  
Giro = 3,5 metros / Altura máxima = 25,95 metros
- Braços de GNL do berço PG-2:  
Giro = 3,5 metros / Altura máxima = 23,90 metros
- Braços de GNC do berço PG-2:  
Giro = 3,5 metros / Altura máxima = 24,50 metros

## 7. Comunicação Antes da Chegada

Os navios com destino às instalações do TABG devem indicar a Estimativa de Chegada (ETA) com 72, 48 e 24 horas de antecedência, diretamente ao respectivo agente, por e-mail ou telefone ou por intermédio da PPR (Rio Rádio Estação Costeira Oficial).

A alteração ou confirmação da chegada do navio será comunicada com antecedência mínima de 12 horas. O ETA sempre deve ser informado, utilizando-se a hora UTC.

O Terminal se reserva ao direito de recusar a atracação ou a operação de qualquer navio considerado inadequado ou que não satisfaça as condições de segurança, amarração ou qualquer circunstância que venha a criar risco para o Terminal, e isso engloba: pessoal, equipamentos e meio ambiente.

Reparos a bordo e lavagem dos tanques de carga devem ser realizados, preferencialmente, em viagem ou na área de fundeio. Para realização desses serviços com o navio atracado, será necessária avaliação e autorização prévia do Terminal.

Se houver previsão de limpeza de tanques com óleo cru, o Terminal deverá ser informado juntamente com a estimativa de término e o navio terá de cumprir todos os procedimentos do ISGOTT referentes a COW.

Qualquer descarga de lastro sujo ou resíduo de óleo ou mesmo óleo para o mar é estritamente proibida. O Terminal solicita firmemente a todos os comandantes de navios que se destinam a operar neste Terminal que observem as regras de prevenção de poluição do mar, Marpol/73 e emendas.

Pesadas multas são impostas aos navios, além de indenização das despesas provocadas pela poluição e pelos danos causados ao meio ambiente.

Os navios atracados, em acordo com a convenção Solas 74/78 e emendas, têm de possuir Sistema de Gás Inerte (SGI), precisam estar com os tanques de carga totalmente pressurizados com gás inerte no teor de O<sub>2</sub> abaixo de 8%, antes do início da operação e mantê-los com no máximo esse valor durante toda a estadia.

De modo a otimizar a operação de transferência de GNL, recomenda-se que os navios supridores cheguem ao Terminal com pressões de vapor nos seus tanques de carga, não superior a 80 mbar.

Política de Abastecimento e pedidos de lubrificantes ver 8.10 POLÍTICA DE ABASTECIMENTO

## 7.1 INFORMAÇÃO DO TERMINAL PARA O NAVIO

A fim de otimizar o processo de atendimento aos navios, incluindo a alocação do inspetor do GIAONT e demais providências, o navio deverá contactar o Terminal, pelo sistema VHF canal 16, tão logo inicie a manobra em direção à atracação.

A recomendação do Terminal para manobras com destino ao PS2 é que ela se inicie a partir de pelo menos 30 minutos antes da virada da maré de enchente para vazante.

### 7.1.1 ATRACAÇÃO

No TABG, o calado das embarcações atracadas está limitado aos valores constantes da tabela: **detalhes físicos dos berços (ver item 6.1)**

Além do previsto na tabela, existe a limitação em razão do horário das manobras de atracação e desatracação devido às restrições da bacia de manobra, conforme descrito abaixo:

Berço	TPB (T)	Calado (m)	Restrições à manobra			
			Atracação		Desatracação	
			Dia	Noite	Dia	Noite
PP-1	Até 135.000	Até 15,85	(1)	(1)	(1)	(2) (3)
PP-2	Até 35.000	Até 11,50	(1)	(1)	(1)	(1)
	De 35.000 até 90.000	Até 12,80	(1)	(1)	(1)	(2)
	De 90.000 até 135.000	Até 12,80	(4)	(9)	(1)	(2) (4)
PS-1	Até 55.000	Até 12,00	(1)	(1)	(1)	(2)
PS-2	Até 10.500	Até 8,50	(1)	(9)	(1)	(9)
	De 10.500 a 35.000	Até 8,50	(4)	(9)	(4)	(9)

	Apoio Marítimo	Até 6,5	(16) (17) (18)	(16) (17) (18)	(16) (17) (18)	(16) (17) (18)
IR	Até 29.300	Até 8,70	(7) (14) (13) (15)	(9)	(7) (11) (12)	(7) (10) (12)
ICOMP	Até 29.300	Até 8,70	(5) (7)	(9)	(6)(7)(8)	(9)
		Até 10,60	(6) (7)	(9)	(6)(7)(8)	(9)
PG-2	142.900	Até 12,00	(1)	(9)	(1)	(9)
PG-1	142.900	Até 12,00	(1)	(9)	(1)	(9)

Tabela 14

- (1) Sem restrição;
- (2) Desatracação noturna para viagem condicionada ao calado máximo de 11,50 m, devido à limitação do canal de acesso ao porto;
- (3) Desatracação noturna para fundeio só para navios com calado máximo de até 15 m, dependendo de vaga no fundeadouro nº 8 Sul;
- (4) Somente com maré de vazante e atracado por BE;
- (5) Manobra liberada para atracação por BB e maré de enchente;
- (6) Manobra liberada para atracação e desatracação por BE e maré de vazante;
- (7) Vento não superior a 20 nós, corrente não superior a 0,8 nós e visibilidade não inferior a 2MN;
- (8) Manobra liberada para desatracação por BB com maré de vazante ou enchente;
- (9) Manobra proibida.
- (10) Manobras liberadas para desatracação por BE em período noturno somente com vento não superior a 10 nós e estolfo de maré;
- (11) Desatracação por BE;
- (12) Desatracação por BB;
- (13) Atracação por BB;
- (14) Atracação por BE;
- (15) Contra a corrente de maré.
- (16) LOA máximo: 93 m, boca extrema: 19m, entrada e saída pelo Sul do Terminal e atracação e desatracação por borestes
- (17) Navios com propulsão principal duplo azimuthal com bow thruster ou convencional com bow e stern thrusters;
- (18) Ventos SW ou NE de até 15 nós. Corrente em frente ao Terminal: vazante de até 1,0 nó e enchente de até 0,8 nó. Atracação e desatracação sem restrição de elevação de maré. Sem restrição quanto a luz do dia.

O trim máximo permitido à embarcação durante as operações, quando atracadas, é de 3 m, respeitados os calados máximos permitidos para cada um dos berços.

Outros pontos que limitam o calado máximo para atracação no Terminal estão no canal de acesso e são descritos nas cartas náuticas e demais informações.

## DIMENSÕES MÁXIMAS

Como regra geral, não há limitação de comprimento (exceto PS2, Píer de GNL, Ilha Redonda, Ilha Comprida e Píer de Barcaças) e de boca para os Píeres, se respeitadas as medidas comumente encontradas nos navios e o deslocamento máximo permitido para os berços do TABG. As exceções devem ser comunicadas com antecedência, a fim de que se possam ser calculadas as restrições necessárias, em especial para as manobras de atracação.

## LOA

Encontra-se na tabela do item 6.1.

## PROCEDIMENTOS ANTES DA AMARRAÇÃO

O serviço de amarração no Terminal é providenciado pelo agente com cerca de 3 horas de antecedência, após a solicitação de prático para o navio.

## FAINA DE AMARRAÇÃO

As fainas de amarração serão sempre executadas sob a orientação do prático. O Terminal, no entanto, verifica as diretivas definidas no item 6.2 ARRANJO DE ATRACAÇÃO E DE AMARRAÇÃO

## CABOS DE AMARRAÇÃO

Os cabos de amarração merecem atenção permanente, de modo a conservar o navio sempre atracado. Todos os cabos devem ser mantidos sob tensão adequada durante a operação.

## SISTEMA DE AMARRAÇÃO

O navio deve manter os guinchos sob freio, não sendo permitido o uso de guinchos de tensão automática.

Todos os cabos de amarração têm de ser do mesmo tipo, bitola e material (fibra ou arame), não sendo permitido o uso de amarrações mistas.

Amarrações mistas são aquelas em que os cabos que exercem a mesma função são de tipo, bitola e materiais diferentes.

Não deve haver a sobreposição de dois cabos no mesmo gancho.

Os cabos de amarração precisam estar dispostos o mais simetricamente possível em relação ao meio do navio.

Os traveses devem ser orientados o mais perpendicularmente possível ao eixo longitudinal do navio e passados o máximo possível para vante e para ré.

Os espringues devem ser orientados o mais paralelamente possível ao eixo longitudinal do navio.

Se forem usados chicotes de fibra nos cabos de arame, é recomendável que os chicotes sejam do mesmo tipo, com bitola 25% a mais que a carga de ruptura mínima do cabo de arame, do mesmo material e comprimento.

O ângulo horizontal dos lançantes de proa e de popa em relação à direção de um través perpendicular ao eixo longitudinal do navio não pode exceder 45°.

## ANTES DA TRANSFERÊNCIA DE CARGA

Qualquer representante do Terminal, que pode ser um Operador, PFSO ou vigilante, ou ainda inspetor do GIAONT, poderá ir a bordo do navio a qualquer momento ou nele permanecer durante toda estadia, a fim de realizar inspeção visual das operações, do convés e ao redor da embarcação, verificando se o navio permanece atendendo às condições estabelecidas na Carta Inicial e se está de acordo com a legislação em vigor, como exemplo, ISPS Code.

O isolamento elétrico entre navio e Terminal é feito por meio de flange isolador instalados nos braços de carga, a fim de garantir a segurança da conexão em conformidade com as recomendações do ISGOTT.

## 7.2 INFORMAÇÃO DO NAVIO PARA O TERMINAL

Formulário do Terminal (ISGOTT Capítulo 22)

# 8. Informações Operacionais

## 8.1 ACESSO NAVIO / PORTO

Ver item 2.2 ACESSO AO TERMINAL

## 8.2 LIBERAÇÃO INICIAL

O início da operação só ocorrerá após o preenchimento da carta inicial pelos representantes de terra e de bordo e da liberação da inspeção de segurança pelo GIAONT, o que ocorrer depois.

A Lista de Verificação de Segurança Navio/Terminal (ISGOTT) é verificada e preenchida pelo inspetor do GIAONT, durante a liberação inicial do navio.

Após esta inspeção de segurança, se houver pendências que não possam ser solucionadas pela tripulação, o navio não obterá autorização do Terminal para início da operação, podendo ou não ser solicitada a desatracação do navio, sendo este responsabilizado por todas as implicações e custos decorrentes de sua não conformidade, cancelando-se o aviso de prontificação expedido.

É proibido efetuar ramonagens ou regulagens das caldeiras com o navio atracado, uma vez que podem escapar centelhas pela chaminé e colocar em risco tanto o navio quanto as instalações do Terminal. O descumprimento dessa regulamentação acarretará uma ou mais das seguintes sanções:

- Interrupção das operações e comunicação imediata às autoridades competentes;
- Multa das autoridades competentes;
- Desatracação compulsória do navio do Píer;

- Comunicação da infração aos armadores com emissão de Carta Protesto; e
- Responsabilização do navio pelas multas contratuais, perda de tempo e todas as demais despesas correlatas decorridas desse fato.

Deverá ser estritamente observada a proibição quanto à atracação ou permanência de embarcações miúdas não aprovadas e não autorizadas no costado ou nas proximidades dos navios atracados.

Somente as embarcações de serviço do Terminal e as autorizadas poderão ficar nas proximidades ou a contrabordo, desde que satisfaçam todas as condições de segurança.

A transgressão dessa norma terá de ser comunicada à autoridade competente e implicará imediata interrupção das operações e desatracação compulsória do navio do Píer.

Os navios atracados não poderão movimentar seus hélices enquanto permanecerem conectados aos braços de operação. Somente a catraca poderá ser usada, mesmo assim, após o devido aviso ao operador do Terminal. Para tanto, o hélice deve ser movimentado de maneira tão lenta que se obtenha segurança absoluta. Os navios serão responsabilizados por quaisquer danos que resultem desses procedimentos. Este procedimento também deverá ser observado por ocasião das manobras, uma vez que a utilização de rebocadores entre o costado do navio e as passarelas podem ocasionar avarias nas barreiras de contenção de óleo e passarelas, e consequente parada de todas as operações. Neste caso, os custos com a parada e os reparos das passarelas e barreiras de contenção de óleo correrão por conta do armador/operador do navio responsável pela avaria causada.

## CHEGADA

As autoridades portuárias são acionadas pelos agentes dos navios em virtude da chegada e da previsão para atracação. Em regra geral, a visita é realizada após a atracação.

Quando atracar, após a inspeção de segurança realizada pelo Inspetor Náutico, baseada na Lista de Verificação de Segurança Operacional do ISGOTT, se houverem pendências que não sejam solucionadas pela tripulação, o navio não terá autorização do Terminal para início da operação.

## 8.3 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL (LVSO)

A Lista de Verificação de Segurança do Navio/Terminal (Lista de Verificação de Segurança ISGOTT) é verificada e preenchida pelo representante do Terminal (Inspetor de Segurança) durante a liberação inicial do navio, quando todas as recomendações de segurança são abordadas

## 8.4 POLÍTICA DE LASTRO E DESLASTRO

Os requisitos para lastro e deslastro devem atender à legislação vigente.

Ver item 8.5 abaixo

## 8.5 PROCEDIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE CARGA

O Terminal controla as variáveis internas de pressão, vazão e temperatura por meio do sistema de supervisão de controle centralizado.

As quantidades movimentadas e vazões de operação devem ser realizadas de hora em hora pelo navio e informadas ao Terminal, quando solicitadas, para serem comparadas aos limites previstos nos procedimentos do Terminal.

Qualquer alteração nas condições de operação deve ser previamente comunicada e documentada entre as partes. É expressamente proibido o fechamento de válvulas, durante a operação, que ocasionem contrapressão no sistema.

Os navios que operam com GLP e gases químicos nos Terminais da Ilha Redonda e Comprida não podem usar bombas booster nas operações que envolvam bombeamento em série com as bombas do Terminal.

Os navios refrigerados devem estar com a pressão nos tanques compatíveis com a de armazenamento do Terminal (50g/cm<sup>2</sup>), para evitar o aumento de pressão nos tanques do Terminal decorrente da expansão do produto.

As redes e os tanques de lastro têm de ser segregados estando isolados das demais redes de bordo. O lastro a ser descarregado para o mar deverá estar completamente isento de óleo, resíduo oleoso ou qualquer outra substância capaz de causar poluição.

A programação da **Transpetro**, que interage com a logística da **Petrobras**, disponibiliza tanques do Terminal para recebimento de slop dos navios. Quando o navio necessitar descarregar slop no Rio de Janeiro, deve informar, via agente, a quantidade a ser descarregada e a sua composição para que haja uma avaliação de estoques no Terminal e, havendo espaço nos tanques de terra, posterior autorização para descarga.

Normalmente não é permitida a limpeza de tanque, enquanto o navio estiver atracado.

No entanto, a operação de COW poderá ser autorizada, dependendo de prévia autorização da programação para efeito de estadia do navio no porto e de liberação do inspetor do GIAONT para fins de segurança operacional, seguidos os pré-requisitos do ISGOTT.

Reparos ou trabalhos de manutenção de qualquer natureza, que envolvam ou venham a envolver risco de centelhas ou outros meios de ignição enquanto o navio estiver atracado aos Píeres do Terminal, não são permitidos.

Em casos extremos, todas as normas de segurança devem ser observadas e atendidas. Reparos que compreendam as instalações dos Píeres ou impliquem alguma restrição do navio durante a estadia precisam ser previamente autorizados pelo Terminal.

As inspeções intermediárias, conforme Parte 8 e 9 do ISGOTT 6, serão realizadas pelo GIAONT, durante a operação do navio, preferencialmente, de 6 em 6 horas, atendendo à disponibilidade das operações em curso e prioridades.

A interrupção da carga ou descarga do navio deve ocorrer em qualquer situação que possa oferecer perigo, seja para o navio ou para o Terminal.

As operações poderão ser suspensas temporariamente durante tempestades, trovoadas e/ou ventos fortes, a critério do comandante do navio ou por solicitação do Terminal. Os limites de

vento adotados pelo Terminal para interrupção e desconexão estão descritos em 4.5 (Fatores Ambientais).

A operação será interrompida imediatamente, no caso de descumprimento de quaisquer das regras e normas concernentes à segurança universalmente aceitas e adotadas no transporte marítimo de petróleo, ficando os custos decorrentes para o causador do descumprimento, com emissão do devido protesto.

O comandante do navio tem o direito de interromper a operação, caso tenha razões para crer que as atividades em terra não ofereçam segurança, desde que avise com antecedência aos operadores do Píer.

Na ocorrência de uma situação de emergência com o navio atracado deverão ser tomadas as ações previstas no Fluxograma de combate a emergências no Píer Apêndice J. Os contatos para cada tipo de emergência estão descritos no Plano de Emergência da gerência e os principais telefones encontram-se em **contatos de emergência**.

Nas operações no Píer de GNL, as drenagens internas (Gas Burning), antes das desconexões dos braços, devem ser direcionadas para os navios regaseificadores

## 8.6 PROCEDIMENTOS PARA CONEXÃO/DESCONEXÃO DE MANGOTES

Após o término da operação, deve-se iniciar a drenagem dos braços de carregamento utilizados. Os operadores providenciarão a drenagem para sistema fechado no Píer. O representante do navio se encarregará da drenagem do trecho de bordo.

As medições finais de bordo serão realizadas pelo pessoal do navio e acompanhadas pelos representantes do TABG e demais inspetores.

O material utilizado deve estar devidamente aterrado e os acessórios de medição têm de ser à prova de explosão. A liberação final do navio ocorrerá após a comparação das quantidades movimentadas e do complemento da documentação de estadia.

## 8.7 LIMITES AMBIENTAIS

Ver item 4.5 Fatores Ambientais

## 8.8 POLÍTICA DE LIMPEZA E ENTRADA EM TANQUES

Nenhuma forma de limpeza de tanque, convés, chaminé ou similar é permitida. Em caso de extrema necessidade, o Terminal deve ser consultado para avaliação. As autoridades serão sempre comunicadas antes da emissão de autorização por parte do Terminal.

## 8.9 GÁS INERTE

Os navios atracados, em acordo com a convenção Solas 74/78 e emendas, têm que possuir Sistema de Gás Inerte (SGI), precisam estar com os tanques de carga totalmente pressurizados com gás inerte no teor de O<sub>2</sub> abaixo de 8%, antes do início do carregamento e mantê-los com esse valor durante toda a operação.

Em caso de dificuldades ou problemas no sistema de gás inerte do navio, a operação será suspensa até que o sistema esteja de acordo com o mínimo aceitável.

#### 8.10 ABASTECIMENTO

O Terminal tem condições de fornecer aos navios qualquer tipo de combustível, como bunker C, MGO, MDO, MF, com diferentes viscosidades, a preços internacionais, durante a operação inclusive (exceto Ilha Redonda, Ilha Comprida e Píer de GNL).

**Os pedidos de abastecimento devem ser enviados até 72 horas antes da chegada do navio, por meio do agente a:**

#### Petrobras Bunkering

Tel.: +11 55 (21) 2166-7393  
A.O.H.: (21) 97210-6272  
Fax: (21) 2166-9221  
E-mail: [bunker@petrobras.com.br](mailto:bunker@petrobras.com.br)

#### Lubrificantes

**Os pedidos de lubrificantes marítimos devem ser enviados 3 dias antes da chegada para navios estrangeiros e 5 dias para navios nacionais para:**

**BR-GVMAR** – Gerência de Vendas de Lubrificantes Marítimos Rua General Canabarro, 500 / 14º andar – Ala A – Maracanã 20271-900 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 3876-4265 (navios nacionais) / (21) 3876-2515 (navios estrangeiros)

Fax: (21) 2569-4223

E-mail: [marbrax@br-petrobras.com.br](mailto:marbrax@br-petrobras.com.br)

(navios nacionais)

[eduardov@br-petrobras.com.br](mailto:eduardov@br-petrobras.com.br)

(navios estrangeiros)

Com prévia consulta ao Terminal, pode ser providenciado, por intermédio do agente local, fornecimento de água por barcaças que serão submetidas à inspeção do GIAONT.

### **8.11 PREVENÇÃO À POLUIÇÃO**

O navio enviará, antecipadamente, um resumo de seus planos de emergência.

### **8.12 DESATRACAÇÃO E SAÍDA DO PORTO**

Deve-se anunciar ao agente o término do navio, para que ocorra a programação do prático. Concluída a liberação final, sem colaboradores do Terminal e com o prático a bordo, o navio realiza a retirada da escada para em seguida, conforme orientação do prático, iniciar a desatracação do navio.

O prático, de acordo com as condições de vento e da corrente, prossegue a determinar a amarração do rebocador, e, retirada dos cabos que serão recolhidos a bordo. Ao ser desencapelada a última espia da amarração, inicia-se o afastamento do navio, conforme o critério estabelecido pelo prático.

Durante a manobra de desatracação e saída do porto, deve-se observar os limites do canal e os perigos relatados no item aproximação do Terminal.

O prático normalmente desembarca no mesmo ponto de embarque descrito no item 9.3 Praticagem, onde uma lancha da praticagem do porto o aguardará.

### **8.13 ATENDIMENTO AO ISPS CODE**

Ver item: [2.3 DECLARAÇÃO DE SEGURANÇA \(ISPS CODE\)](#)

## **9. Organização Portuária ou do Fundeadouro**

### **9.1 CONTROLE PORTUÁRIA OU VTS**

Todos os navios em movimento na Baía de Guanabara devem manter içado o sinal indicativo internacional de chamada (prefixo), canal 16 do VHF sempre ligado e comunicar sua movimentação no porto, fornecendo os seguintes dados à estação PWZ-88, via VHF:

Chegada	Saída	Interior da Baía da Guanabara
Nome do navio	Nome do navio	Nome do navio
Bandeira	Bandeira	Bandeira
Indicativo (prefixo)	Indicativo (prefixo)	Indicativo (prefixo)
Tipo de navio	Tipo de navio	Posição atual
Carga	Carga	Próxima posição
Último porto	Próximo porto	Carga a bordo

Local de atracação ou fundeo	ETA	—
Previsão de saída	Velocidade	—

*Tabela 15*

O passe de saída será obtido junto às autoridades do porto, antes da saída do navio, via seu agente.

## 9.2 AUTORIDADE MARÍTIMA

A autoridade marítima a que o Terminal está subordinado é a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro.

O Capitão dos Portos do Rio de Janeiro determina que a visita das autoridades poderá ser feita tanto na chegada do navio como depois de sua atracação, dependendo da disponibilidade e a critério das respectivas autoridades.

Quando a visita for feita em fundeadouro, deverá ser usado o fundeadouro de nº 1 e o limite de permanência poderá ser de até 6 horas.

A agência do navio é a responsável pelas informações referentes à referida embarcação.

Os limites oficiais do porto estão dispostos nos limites **do porto e aceitação do NOR**

A Capitania dos Portos é a autoridade marítima nos limites do Porto do Rio de Janeiro, cabendo a ela a responsabilidade de determinar as ações e autuar os responsáveis por qualquer incidente ocorrido nos limites do porto.

## 9.3 PRATICAGEM

A praticagem é obrigatória para todos os navios estrangeiros e aos nacionais que transportam cargas perigosas ou inflamáveis que manobram no porto. Embarcações de apoio marítimo de bandeira brasileira com sistema de posicionamento dinâmico que manobram nas instalações do Terminal não necessitam de prático e rebocadores de manobra.

A praticagem deverá ser exercida a partir da posição de embarque do prático, indicada nas cartas de navegação ou do fundeo de espera, 2 milhas ao norte da Ilha Rasa.

As organizações que oferecem esse serviço estão descritas abaixo.

A solicitação do prático poderá ser feita pelo agente do navio com **24 horas de antecedência**, ocasião em que será informado o ETA na posição de embarque.

Para os navios que demandam o canal principal, o prático embarca na posição de latitude 22º 59' 48 S e longitude 043º 08' 42 W, próximo à Ponta do Leme.

Caso o navio demande o canal auxiliar, a posição de embarque do prático é a de latitude 22º 56' 30 S e longitude 043º 08' 24 W.

A atracação constará da programação do Terminal (informada pelo supervisor de turno do TABG) e, em caso negativo, o prático deve fundear o navio e aguardar instruções.

Nas desatracações, a responsabilidade pela marcação do horário do prático na saída do navio é sempre do Comandante.

Este horário do prático poderá ser marcado pelo Terminal, dependendo de acordo prévio ou a requerimento do Comandante do navio ou seu representante, a partir da previsão de término da operação, fornecida pelo navio, em razão do tempo de liberação da carga.

O tempo mínimo para solicitação do prático é de 3h30 antes da desatracação.

Depois de atracados, os navios deverão ficar em condições de amarração consideradas satisfatórias pelo comandante, prático e Inspetores Náuticos do GIAONT, segundo as recomendações mínimas de segurança do Terminal, conforme: Arranjos de atracação e de amarração e no item sistema AIS e apêndices B, C, D, E, F e G.

O prático utiliza lanchas próprias no Rio de Janeiro. Embarcações para entrega de provisões, assim como as lanchas para transporte de tripulação, são serviços providenciados pelo agente do navio.

As organizações de praticagem que operam no Porto do Rio de Janeiro podem ser escolhidas livremente pelo usuário. São elas:

#### **PRATICAGEM RIO DE JANEIRO**

Av. Rio Branco, 1 – Sala: 1308 – Centro – Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20090-907

Tel.: (21)2516-1416 / 3553-0525

Site: [www.praticagem-rj.com.br](http://www.praticagem-rj.com.br)

E-mail: [atalaia@praticagem-rj.org.br](mailto:atalaia@praticagem-rj.org.br)

#### **NEW PILOTS LTDA**

Av. Rio Branco, 1 – sala 811 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20090-907

Tel.: (21) 3514-7860

Site: [www.newpilots.com.br](http://www.newpilots.com.br)

E-mail: [secretaria@newpilotsrj.com.br](mailto:secretaria@newpilotsrj.com.br)

#### **RJ PILOTS**

Av. Rio Branco, 04 Salas, 305/306 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20090-000

Tel.: (21) 2233-4020 / Fax: (21) 22831352

Site: [www.rjpilots.com.br](http://www.rjpilots.com.br)

E-mail: [financeiro@praticosdoriodejaneiro.com.br](mailto:financeiro@praticosdoriodejaneiro.com.br)

#### **SINDIPILOTS – SERVIÇOS DE PRATICAGEM LTDA**

Av. Rio Branco, 45 – 25º andar – Centro – Rio de Janeiro- RJ - CEP: 20090-908

Tel. / Fax: (21) 2516 2340 / 2233 3362 / 2263 8222

**RIO JAN PRÁTICOS LTDA.**

Avenida Rio Branco, 04 - Sala 1402 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20090-003

Tel.: (21) 3553-6626 / Fax: (21) 3553-6623

E-mail: [faturamento@riojan.com.br](mailto:faturamento@riojan.com.br)

**PRÁTICOS DO RIO LTDA.**

Avenida Gen. Guedes Fontoura, 1000 - Cob 01 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22621-245

Tel.: (21) 2516-1336 / 2233-1562

E-mail: [faturamento@riojan.com.br](mailto:faturamento@riojan.com.br)

**PRATICAGEM TREINAMAR**

Av. Atlântica , 822/801 - Copacabana – Rio de Janeiro - RJ- CEP: 22010-000

Tel.: (21) 3281-1210 Fax: (21) 3281-1210

Para todas as situações, o serviço de praticagem é acionado pelo agente do navio. Em casos de emergências, de acordo com a disponibilidade, o prático será alocado ao navio no primeiro horário possível.

**9.4 REBOCADORES E OUTROS SERVIÇOS MARÍTIMOS****REBOCADORES**

A **Petrobras** possui contrato com empresa prestadora de serviços que presta apoio nas operações com rebocadores e o Terminal fiscaliza as manobras em seus Píeres.

O TABG mantém contrato exclusivo e somente empregados da empresa contratada podem executar serviços de amarração/desamarração nos Píeres do TABG.

Considerando que o número de rebocadores recomendados atende às condições de vento até 20 nós, caso haja necessidade de utilização de serviço adicional de rebocadores, a critério do comandante e do prático, estes poderão ser contratados no mercado pelos agentes do navio, sendo os custos adicionais de responsabilidade do armador ou seu operador.

Não será autorizada a participação de rebocadores em manobras nos Píeres do Terminal, sem que estejam previamente inspecionados e aprovados pelo GIAONT.

Os agentes sempre devem consultar o GIAONT do Terminal sobre a relação de rebocadores aprovados, antes da requisição para a manobra.

O não atendimento a estas recomendações sujeita os navios e seus armadores/operadores ao pagamento dos prejuízos decorrentes de atrasos operacionais em consequência da retirada de rebocador não aprovado da manobra.

Estão incluídos, ainda, todos os demais custos daí decorrentes, como desistência e remarcação de praticagem, sobrestadia deste ou de outros navios, parada de refinaria e outros em conexão com o fato.

O número de rebocadores para a manobra é calculado de acordo com o porte da embarcação, tipo e local da manobra, previsão de chegada (ETA informado pelo navio) e programação de atracação no Terminal (informada pelo supervisor de turno).

Nas desatracações, os rebocadores são solicitados considerando-se a previsão de término de operação informada pelo navio.

As regras básicas em condições normais ambientais a respeito do número de rebocadores a serem usados estão descritas em arranjos de atracação e de amarração.

A comunicação entre rebocadores e navio, durante as manobras, é feita via rádio VHF, canal 13. Os rebocadores devem ter, no mínimo, um outro equipamento que permanecerá ligado continuamente no canal 16.

Após a manobra, os rebocadores permanecem atentos nos canais 13 e 16, a fim de atender a qualquer chamado de navio ou necessidade do Terminal.

Como alternativa para o caso de falha em aparelhos do navio ou rebocador durante a manobra, os navios usarão os seguintes sinais de apito:

**Chamada:**

4 sons longos, seguidos por 1 ou 2 curtos – O número de apitos curtos define se são chamados 1 ou 2 rebocadores, respectivamente.

**Antes de passar o cabo reboque:**

2 sons curtos – Preparar para empurrar avante ou pegar o cabo na proa.

3 sons curtos – Preparar para empurrar a ré ou pegar o cabo de popa.

**Depois de passar o cabo reboque:**

1 som longo – Puxar para borte.

2 sons curtos – Puxar para bombordo.

3 sons curtos – Parar de puxar.

**Manobrando a contrabordo:**

1 som curto – Puxar.

2 sons curtos – Empurrar.

**Outros sinais, por apito, também são usados para embarcações auxiliares:**

**Chamada:**

2 sons longos seguidos de um curto – Para chamar a embarcação do prático.

1 som longo seguido de um curto – Para chamar a lancha.

**Obs.:** Todas as ordens recebidas pelo rebocador devem ser acusadas com um apito curto ou respostas, confirmando a ordem por VHF no canal de manobra.

Lanchas para transporte de pessoal:

O Terminal não dispõe de lanchas para transporte da tripulação. Este serviço pode ser solicitado pelo agente protetor do navio, mediante o aluguel de lanchas disponíveis no mercado do Porto do Rio de Janeiro.

**Relação dos rebocadores disponíveis no fundeadouro e/ou Terminal**

Operador	Nome	Propulsores	Bollard-Pull	Ano
SAAM Towage	Lancelot	2	70,29	2014
SAAM Towage	SAAM Holanda	2	70,80	2015
SAAM Towage	SAAM Chile	2	70,16	2015
SAAM Towage	Arthur	2	71,27	2014
SAAM Towage	SAAM Gavião	2	83,70	2023
SAAM Towage	Itabira	2	62,91	2010

Tabela 16

### 9.5 OUTROS TERMINAIS PETROLEIROS

O TABG mantém contrato exclusivo com empresa de rebocadores. Para rebocadores de outra empresa. O Agente deve verificar se os rebocadores são aprovados pelo GIAONT

**Demais serviços marítimos relevantes do porto****Mergulhadores**

Empresa	Telefones (21)	Pessoa de Contato	Capacidade de Mobilização Imediata
ENGEPRON	21 999548355	ARI	1 EQUIPE
ENG OCEAN	71 996179313	MARCELO	1 EQUIPE
MARINE SERVICE	21 995869613	DANIEL BARROS	1 EQUIPE
MERGMAR	21 991569340	RUBENS	1 EQUIPE
RCS SUBAQUATIC	21 997950406	SARDINHA	1 EQUIPE

Tabela 17

**Transporte Marítimo**

Empresa	Telefones (21)	Pessoa de Contato	Capacidade de Mobilização Imediata
NOAHS	9 8144-7821 9 7006-0645	Sr. Henrique Sr. Leandro	7- Lanchas Rápidas 2- Lanchas de Ferro Convencionais 3-
Martin Leme	9 8181-2041 9 8181-2042	Sr. Luiz Paes Sr. Rodrigo Paes	1- Barcaça Boa 1- Barcaça Extra / Rebocador 1- Barcaça Paradão / Rebocador

Tabela 18

**LANCHAS DE APOIO:**

As lanchas de apoio para fornecimento de materiais de custeio, rancho e retirada de lixo são acionadas via agente do navio e devem obter liberação prévia do GIAONT.

Embarcações não inspecionadas não serão autorizadas à atracarem em nenhum ponto do Terminal ou nos costados dos navios em operação neste Terminal.

**OUTROS TERMINAIS PETROLEIROS DE GÁS**

Existe um Píer de GLP/gases químicos na Baía de Guanabara, denominado Braskem.

**OUTROS USUÁRIOS PRINCIPAIS**

O Terminal da **Transpetro** é privativo não concorrendo com a movimentação do porto.

## 10. Contatos

Ver item: 1.1 **GERAL** onde consta a relação das organizações de **Combate a Emergência**.

➤ **TERMINAL**

### Ilha d'Água

Local	Contato	Telefone (21)	Canais de VHF	
			Chamada	Conversação
Píer Principal	Operador	3211-2869	16	10-14-17
Píer Secundário	Operador	3211-2862	16	10-14-17
Píer de Barcaças	Operador	3211-2876	16	10-14-17
Sala de Controle da Ilha d'Água	Operador	3211-2858	16	10-14-17
Supervisor de Turno	Supervisor	3211-2857	16	10-14-17
Segurança (SMS)	Técnico de segurança	3211-2825	—	Terrestre 16
Segurança Patrimonial	Inspetor de Segurança	3211-2522	—	Terrestre 06

Tabela 19

### Ilha Redonda / Ilha Comprida / Píer de GNL

Local	Contato	Telefone (21)	Canais de VHF	
			Chamada	Conversação
Píer	Operador	3211 2569	16	10-14-17
Sala de Controle da Ilha Redonda	Operador	3211 2554 3211 2555	16	10-14-17
Sala de Controle Ilha Comprida	Operador	3211 2554 3211 2555	16	10-14-17

Supervisor de Turno	Supervisor	3211 2574	—	Terrestre 03
Segurança (SMS)	Técnico de Segurança	3211 2571	—	Terrestre 16
Segurança Patrimonial	Inspetor de Segurança	3211 2580	—	Terrestre 06
Píer de GNL	Operador	3211 2811 3211 2816	16	10-14-17

Tabela 20

### ➤ SERVIÇOS PORTUÁRIOS

Organização	Contato	Telefone (21)	E-mail	Canais de VHF	Chamada	Conver-
Capitania dos Portos	Oficial de serviço	2197-2554 2233-8412	www.cprj.com.br	16	16	Todos
Praticagem	Despachante	3553-0525	atalaiario@praticagem-rj.org.br	16	16	12
Rebocadores	Agência	Conforme 10.3	—	16	16	13

Tabela 21

### ➤ AGENTES DE NAVEGAÇÃO E FORNECEDORES SELECIONADOS

Empresa	Negócio	Telefone (21)	E-mail	Canais de VHF	
				Chamada	Conversação
Lachmann	Agente	3849-5700	control@lachmann.com. br	16	Todos
Pennant	Agente	2123-1500	agency@pennant.com. br	16	Todos

Triaina	Agente	2518-1201	trainario@trainario.com.br	16	Todos
ISS Marine	Agente	3622-5756	issrio@iss.shipping.com	—	—
Oceanus	Agente	2213-8761	tramp.rio@oceanus.com.br	—	—
Wilson Sons	Agente	2223-9950	operj@wilsonsons.com.br	16	13
Buarque	Agente	2221-2210	buarque@buarque.com.br	—	—
GAC	Agente	2233-8099	shipping.brazil@gac.com	16	Todos

➤ AUTORIDADES LOCAIS, AGÊNCIAS ESTADUAIS E NACIONAIS

Organização	Horários de Funcionamento	Sigla de Identificação	Telefone (21)	Rádio VHF/UHF
Polícia Federal	24h	DEPOM	2240-1060	VHF 16
Polícia Militar	24h	—	190	—
Bombeiros	24h	—	193	—
Salvamar	24h	Salvamar	2104-6056	—
Defesa Civil	24h	—	199	—
INEA	10h as 16h30	—	2234-7910	—
Ibama	24h	—	0800-618080	—

Tabela 22

# 11. DEFINIÇÕES

**BP (Bollard-Pull)** – Tração Estática Longitudinal da Embarcação

**CFTV** – Circuito Fechado de TV

**CMI\CE\CB** – Departamento da Petrobras que comercializa o combustível (bunker) estocado nos Terminais da Transpetro

**COW** – Crude Oil Washing (Limpeza de Tanques de Carga com Óleo Cru)

**Efeito Squat** – Aumento de calado e variação de trim de um navio em consequência do aumento da velocidade de deslocamento, quando navegando em águas restritas

**ESD** – Emergency Shut Down (Desligamento de Emergência)

**FSRU** – Floating Storage and Regasification Unit (Unidade Flutuante de Estocagem e Regaseificação)

**GIAONT** – Grupo de Inspeção e Acompanhamento Operacional de Navios e Terminais

**GNL** – Gás Natural Liquefeito

**ICOMP** – Ilha Comprida

**ID** – Ilha D'água

**IMO** – International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional)

**ISGOTT** – International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (Guia Internacional para Operações Seguras de Navios-Tanque e Terminais)

**IR** – Píer Ilha Redonda

**ISPS Code** – International Ship and Port Facility Security Code (Código Internacional de Segurança de Navios e Instalação Portuária)

**Marés de sizígia** – Condição em que a maré atinge a amplitude máxima em determinadas épocas do ano

**NOR** – Notice Of Readiness (Notificação de Pronto a Operar)

**PB** – Píer de Barcaças da Ilha d'Água

**PFSO** – Port Facility Security Officer

**PG** – Píer de GNL

**PP** – Píer Principal

**PS** – Píer Secundário

**QSMS** – Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança

**SIGTTO** – The Society of International Gás Tanker and Terminal Operators Ltd

**TABG** – Terminais Aquaviários da Baía de Guanabara

**TPB** – Tonelagem de Porte Bruto


**UTC** – Universal Time Center (Hora Padrão Universal)

**VTS** – Vessel Traffic Service (Serviço de Controle de Tráfego de Embarcações)


## 12. APÊNDICES

### APÊNDICE A


#### A - Localização dos Píeres do TABG



## APÊNDICE B


**B – Esquema de amarração do Píer Principal**

## APÊNDICE C


**C– Esquema de amarração do Píer Secundário**


## APÊNDICE D

## D – Esquema de amarração da Ilha Redonda\*




\*Esquema de amarração da ilha redonda foi alterado devido a obra de instalação de novos dolphins.

**APÊNDICE E****– Esquema de amarração da Ilha Comprida**

**APÊNDICE F****F – Esquema de amarração por boreste no PG1 (berço LESTE)**

**APÊNDICE F**

Diagrama das conexões dos braços de carga

**1 - Pier Principal - PP (Principal Pier)****2 - Pier Secundário - PS (Secondary Pier)****3 - Pier da Ilha Redonda (Ilha Redonda Pier)****4 - Pier da Ilha Comprida (Ilha Comprida Pier)****5 - Pier de GNL / PG-1 (LNG Pier / PG1)**

LADO LESTE




Distância mínima entre as bordas das torneiras: 2000 mm · Distância máxima entre as bordas das torneiras: 4500 mm  
(Máximo separação entre torneira/carga conectadas: 2500 mm · Mínimo separação entre torneira/carga conectadas: 1500 mm)

**5 - Pier de GNL / PG-2 (LNG Pier / PG2)**

LADO OESTE



Distância mínima entre as bordas das torneiras: 2500 mm · Distância máxima entre as bordas das torneiras: 3500 mm  
(Máximo separação entre torneira/carga conectadas: 2500 mm · Mínimo separação entre torneira/carga conectadas: 1500 mm)

**APÊNDICE G****G – Esquema de amarração por boreste no PG2 (berço OESTE)**

**Para navios de GNL tipo Q-FLEX, são recomendados 3 lançantes (PROA e POPA), com total de 18 cabos.**

## APÊNDICE H

**H- Informações da embarcação para o Terminal**

Porto e Terminal de:	
Solicitação de informações sobre a embarcação:	
Nome do navio: Bandeira: Nome do comandante: Armadores:	Estimativa de Chegada (ETA): Último porto: Próximo porto: Agentes:
Navio possui sistema de gás inerte? Teor de oxigênio:	
Comprimento total (LOA): Comprimento entre perpendiculares: Boca:	Calado de chegada: Calado máximo durante a transferência: Calado de saída:
Número dos motores: Número das hélices:	Propulsão transversal: Proa (nº e potência): Popa (nº e potência):
Rebocadores Nº mínimo requerido:	Tração estática mínima:
Número e tamanho dos flanges do manifold: Carga: Lastro: Bunker:	Distâncias: Proa ao manifold: Costado ao manifold: Altura do manifold ao convés principal:
Programação de carga (preencher o que se aplica)	
Nomeação	
Tipo e quantidade: m <sup>3</sup>   Tipo e quantidade: m <sup>3</sup>   Tipo e quantidade: m <sup>3</sup>	
Descarga do lastro ao mar	
Quantidade: m <sup>3</sup>	Tempo estimado:
Descarga de slop/lastro para terra	
Quantidade: m <sup>3</sup>	Tempo estimado:
Facilidades de comunicações entre navio e Terminal:	
Tipo de conexão multipino Distância da conexão multipino para o centro do braço de vapor Conexão de fibra ótica?	
Conexão back-up Pneumática de ESD Distância da conexão pneumática para o centro do braço de vapor	
Programação de descarga (preencher o que se aplica)	
Tipo e quantidade: m <sup>3</sup>   Tipo e quantidade: m <sup>3</sup>   Tipo e quantidade: m <sup>3</sup>	
Lastro:	Volume: m <sup>3</sup>
Tempo: Abastecimentos solicitados (bunkers)	
Tipo e quantidade: Tipo e quantidade:	
Informações adicionais (se houver):	
Responsável: Função:	

Favor enviar por fax ou e-mail para o Supervisor do Terminal (Fax: 24679994 /E-mail tabg\_operations@petrobras.com.br

## APÊNDICE I

**I – Informações a serem trocadas antes da transferência da carga**


Informações entre Navio e Terminal			
Nome do navio:		Berço de atracação:	
Número da viagem:		Data da atracação:	
Dados contratuais			
Nº de bombas existentes a bordo:			
Capacidade volumétrica: 98%		m <sup>3</sup>	
Pressão garantida na descarga (quando for operação de descarga):		kgf/cm <sup>2</sup>	
Capacidade de lastro/deslastro simultâneo com a carga/descarga:			
Informações sobre a viagem			
Tipo de afretamento (VCP, TCP, COA etc.):			
Tipo de viagem (cabotagem/longo curso):			
Portos ou locais de origem e destino:			
Navio solicitou abastecimento?			
Meio de comunicação entre navio e Terminal:			
Informações sobre a carga			
Produto:	Quantidade:	Temperatura:	API:
Slop			
Quantidade:	Temperatura:		API:
Fluidez:	Origem: Contaminantes:		
Lastro			
Lastro sujo			Lastro segregado
Quantidade:	Temperatura:		Quantidade:
Informações sobre a operação			
Para descargas: Navio fará operação especial (COW, inertização etc.)?			
Tempo previsto para a operação especial: Tempo necessário para parada das bombas:			
Para cargas:	Tempo de antecedência para aviso de TOP: Vazão para o período de TOP: Quantidade de lastro a ser descarregada: Vazão máxima permitida para o deslastro: Há restrições quanto a propriedades eletrostáticas? Há restrições quanto ao uso de válvulas com fechamento automático?		
Condições do navio/Terminal para operação de carga/descarga por produto			
Navio	Pressão: Vazão: Temperatura máxima: Temperatura mínima:	Terminal	Pressão: Vazão: Temperatura máxima: Temperatura mínima:
Seqüência das operações por produto			
Quantidade a ser carregada/descarregada:			
Tanques de origem/destino:			
Linhas de bordo/terra:			
Braços de carregamento/mangotes utilizados: Previsão para			

início e término da operação:

Informações complementares sobre a operação e segurança


## APÊNDICE J

## J – Fluxograma de Emergência



## APÊNDICE K

## K – Mapas de sensibilidade ambiental a derrames de óleo na Baía da Guanabara



- 1. Costões rochosos lisos, de alta declividade, expostos; falésias em rochas sedimentares, expostas; estruturas artificiais lisas (paredões marítimos artificiais), expostas
- Praias dissipativas de areia média a fina, expostas; faixas arenosas contíguas à praia, não vegetadas, sujeitas à ação de ressacas (restingas isoladas ou múltiplas, feixes alongados de restingas tipo LONG BEACH); escarpas e taludes íngremes (formações do grupo Barreiras e Tabuleiros Litorâneos), expostos; Campos de dunas expostas
- Praias de areia grossa; praias intermediárias de areia fina a média, expostas; praias de areia fina a média, abrigadas

- Praias mistas de cascalho e areia, ou conchas e fragmentos de corais; terraço ou plataforma de abrasão de superfícies irregulares ou recobertas de vegetação; Recifes areníticos em franja
- Praias de cascalho (seixos e calhaus); costa de detritos calcários; depósito de tálus; enrocamentos (RIP-RAP, guia corrente, quebra-mar) expostos; plataforma ou terraço exumado recoberto por concreções lateríticas (disformes e porosas)
- Planície de maré arenosa exposta; terraço de baixa mar
- Escarpa/encosta de rocha lisa, abrigada; escarpa/encosta de rocha não lisa, abrigadas; escarpas e taludes íngremes de areia, abrigados; enrocamentos (RIP-RAP e outras estruturas artificiais não lisas) abrigados
- Planícies de maré arenosas/lamosas abrigadas e outras áreas úmidas costeiras não vegetadas; terraços de baixa-mar lamosos abrigados; recifes areníticos servindo de suporte para colônias de corais
- Deltas e barras de rio vegetadas; terraços alagadiços, banhados, brejos, margens de rios e lagoas; brejos salobros ou de água salgada, com vegetação adaptada ao meio salobro ou salgado; apicuns; marismas; manguezais (mangues frontais ou mangues de estuários)

## Recursos Biológicos

-  Aves
-  Aves limícolas
-  Aves marinhas costeiras
-  Aves de rapina
-  Aves aquáticas continentais – flamingos, biguás, colhereiro etc.
-  Aves terrestres não passeriformes
-  Aves terrestres passeriformes
-  Bivalves
-  Siris e Caranguejos
-  Outros invertebrados
-  Outros mamíferos terrestres
-  Camarões
-  Gastrópodes
-  Golfinhos
-  Mamíferos terrestres – roedores
-  Peixes
-  Jacarés
-  Outros crustáceos
-  Outros moluscos
-  Balcias
-  Quelônios
-  Área de concentração de multigrupos de espécies biológicas
-  Espécie protegida

## Recursos Socioeconômicos

-  Instalações industriais/estaleiros
-  Píer
-  Guincho para lançamentos de barcos
-  Rampa para barcos
-  Dique represa ou açude
-  Estrada de acesso à costa
-  Depósito / área de concentração de equipamentos
-  Porto
-  Colônia de pescadores
-  Casas residenciais/veraneio
-  Comércio
-  Esportes náuticos
-  Instalações militares
-  Ancoradouro de barcos
-  Local de deposição de resíduos
-  Marina
-  Praia recreacional
-  Pesca artesanal
-  Heliporto
-  Refinaria de petróleo
-  Oleoduto
-  Local histórico
-  Pesca esportiva
-  Terminal de petróleo
-  Hotel
-  Multigrupo de recursos socioeconômicos
-  Área de preservação ambiental

**LISTA DE SEGURANÇA OPERACIONAL NAVIO/TERMINAL****VERIFICAÇÕES ANTES DA CHEGADA****ISGOTT CHECKS PRE-ARRIVAL SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST**

PARTE 1A. NAVIO: VERIFICAÇÕES ANTES DA CHEGADA PART 1A. TANKER: CHECKS PRE-ARRIVAL			
Item	Verificação Check	Condição Status	Observações Remarks
<b>1</b>	Foram trocadas informações com o Terminal antes da chegada. Pre-arrival information is exchanged (6.5, 21.2).	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>2</b>	Há uma conexão internacional contra incêndio navio/Terminal disponível. International shore fire connection is available (5.5, 19.4.3.1)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>3</b>	Os mangotes de transferência são de construção adequada. Transfer hoses are of suitable construction (18.2).	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>4</b>	As informações do Terminal (Port Information) foram lidas e compreendidas. Terminal information booklet reviewed (15.2.2).	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>5</b>	Foram trocadas informações com o Terminal antes da atracação. Pre-berthing information is exchanged (21.3, 22.3).	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>6</b>	As PVs Valves, PV Breakers, Vent Post, Master Rises, Alarmes de Pressão e de Nível Alto dos tanques de carga, estão operacionais. Pressure/vacuum valves and/or high velocity vents are operational (11.1.8).	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>7</b>	Os analisadores de oxigênio, fixos e portáteis estão operacionais, disponíveis e nas quantidades exigidas. Fixed and portable oxygen analysers are operational (2.4).	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

<b>Data e hora</b> Date and time		<b>Terminal</b> Terminal	
<b>Porto e Berço</b> Port and berth		<b>Produto</b> Product to be transfer	
<b>Navio Tanque</b> Tanker			

<b>PARTE 1B. NAVIO: VERIFICAÇÕES ANTES DA CHEGADA SE HOUVER UM SISTEMA DE GÁS INERTE</b> <b>PART 1B. TANKER: CHECKS PRE-ARRIVAL IF USING AN INERT GAS SYSTEM</b>			
<b>Item</b>	<b>Verificação Check</b>	<b>Condição Status</b>	<b>Observações Remarks</b>
<b>8</b>	Os registradores do analisador fixo do teor de oxigênio e de pressão do sistema de gás inerte estão funcionando. Inert gas system pressure and oxygen recorders are operational (11.1.5.2, 11.1.11)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>9</b>	O sistema de gás inerte e equipamentos associados estão operacionais. Inert gas system and associated equipment are operational (11.1.5.2, 11.1.11)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>10</b>	A atmosfera de todos os tanques de carga está com o teor de oxigênio menor do que 8 % por volume. Cargo tank atmospheres' oxygen content is less than 8% (11.1.3)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>11</b>	Todos os tanques de carga estão com pressão atmosférica positiva. Cargo tank atmospheres are at positive pressure (11.1.3)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

PARTE 2. TERMINAL: VERIFICAÇÕES ANTES DA CHEGADA PART 2. TERMINAL: CHECKS PRE-ARRIVAL			
Item	Verificação Check	Condição Status	Observações Remarks
12	Foram trocadas informações antes da chegada? Pre-arrival information is exchanged (6.5,21.2)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
13	Há uma conexão internacional contra incêndio navio/Terminal disponível. International shore fire connection is available (5.5, 19.4.3.1, 19.4.3.5)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
14	O equipamento de transferência é de construção adequada. Transfer equipment is of suitable construction (18.1, 18.2)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
15	O Manual de Informações (Port Information) do Terminal foi enviado ao navio. Terminal information booklet transmitted to tanker (15.2.2)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
16	Foram trocadas informações antes da atracação. Pre-berthing information is exchanged (21.3,22.3)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

**LISTA DE SEGURANÇA OPERACIONAL NAVIO/TERMINAL –****VERIFICAÇÕES APÓS A ATRACÃO****ISGOTT CHECKS AFTER MOORING SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST**

PARTE 3. NAVIO: VERIFICAÇÕES APÓS A ATRACÃO PART 3. TANKER: CHECKS AFTER MOORING			
Item	Verificação Check	Condição Status	Observações Remarks
17	As defensas estão em boas condições e adequadamente posicionadas. Fendering is effective (22.4.1)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
18	A amarração do navio é eficaz. Mooring arrangement is effective (22.2,22.4.3)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
19	O acesso do Terminal para o navio e do navio para o Terminal é seguro. Access to and from the tanker is safe (16.4)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
20	Os embornais e as bandejas de contenção	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

	estão efetivamente bujonados e as bandejas coletores de bordo estão em posição e vazias. Scuppers and savealls are plugged (23.7.4,23.7.5)		
21	As válvulas de costado e de fundo estão bem fechadas e travadas. Cargo system sea connections and overboard discharges are secured (23.7.3)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
22	Os transceptores de frequência muito alta e ultra alta estão configurados para o modo de baixa potência. Very high frequency and ultra high frequency transceivers are set to low power mode (4.11.6,4.13.2.2)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
23	Todos os acessos à superestrutura, portas externas e vigias, nas acomodações, pátios e espaços de máquinas são controlados. External openings in superstructures are controlled (23.1)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
24	A ventilação da casa de bomba é eficaz. Pumproom ventilation is effective (10.12.2)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
25	As antenas dos rádios transmissores de alta e média frequência estão isoladas. Medium frequency/high frequency radio antennae are isolated (4.11.4, 4.13.2.1)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
26	Está sendo mantida pressão positiva no interior das acomodações. Accommodation spaces are at positive pressure (23.2)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
27	Os planos de emergência contra incêndio do navio estão prontamente disponíveis. Fire control plans are readily available (9.11.2.5)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

PARTE 4. TERMINAL: VERIFICAÇÕES APÓS A ATRACÃO PART 4. TERMINAL: CHECKS AFTER MOORING			
Item	Verificação Check	Condição Status	Observações Remarks
28	As defensas estão em boas condições e adequadamente posicionadas. Fendering is effective (22.4.1)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
29	O navio está amarrado de acordo com o plano de amarração do Terminal. Tanker is moored according to the Terminal mooring plan (22.2, 22.4.3)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
30	O acesso do Terminal para o navio e do navio para o Terminal é seguro? Access to and from the Terminal is safe (16.4)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
31	Os arranjos e tanques de contenção de vazamentos são seguros. Spill containment and sumps are secure (18.4.2, 18.4.3, 23.7.4, 23.7.5)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

**LISTA DE SEGURANÇA OPERACIONAL NAVIO/TERMINAL –  
REUNIÃO DE LIBERAÇÃO INICIAL**  
**ISGOTT CHECKS PRE-TRANSFER SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST**

PARTE 5A. NAVIO E TERMINAL: REUNIÃO DE LIBERAÇÃO INICIAL PART 5A. TANKER AND TERMINAL: PRE-TRANSFER CONFERENCE				
Item	Verificação Check	Condição Navio Tanker Status	Condição Terminal Terminal Status	Observações Remarks
32	O navio está pronto para se movimentar por seus próprios meios enquanto estiver atracado no Terminal. Tanker is ready to move at agreed notice period (9.11, 21.7.1.1, 22.5.4)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

<b>33</b>	Foram estabelecidos meios de comunicação entre o navio e o Terminal. Effective tanker and Terminal communications are established (21.1.1, 21.1.2)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>34</b>	Os equipamentos de transferência de carga estão em condições seguras (isolado, drenado e despressurizado). Transfer equipment is in safe condition (isolated, drained and depressurised) (18.4.1)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>35</b>	Os serviços de vigilância e supervisão da operação a bordo e no Terminal são adequados. Operation supervision and watchkeeping is adequate (7.9, 23.11)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>36</b>	Há pessoal suficiente para combate a emergências. There are sufficient personnel to deal with an emergency (9.11.2.2, 23.11)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>37</b>	As restrições para fumantes e as áreas para fumantes estão identificadas. Smoking restrictions and designated smoking areas are established (4.10, 23.10)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>38</b>	Foram estabelecidas restrições quanto ao uso de luzes desprotegidas e estão sendo cumpridas. Naked light restrictions are established (4.10.1)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>39</b>	Foram estabelecidos controles para uso de dispositivos elétricos e eletrônicos nas áreas perigosas. Control of electrical and electronic devices is agreed (4.11, 4.12)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>40</b>	Foram estabelecidas rotas de fuga de emergência a bordo e no Terminal. Means of emergency escape from both tanker and Terminal are established (20.5)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

<b>41</b>	Os equipamentos de combate a incêndios estão prontos para serem utilizados. Firefighting equipment is ready for use (5, 19.4,23.8)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>42</b>	O material de limpeza de derrames de óleo está pronto para ser usado. Oil spill clean-up material is available (20.4)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>43</b>	Os manifoldes estão com conexões apropriadas e seguras. Manifolds are properly connected (23.6.1)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>44</b>	Protocolos para medição e amostragem foram acordados. Sampling and gauging protocols are agreed (23.5.3.2, 23.7.7.5)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>45</b>	Foram estabelecidos procedimentos para operações de carga, abastecimento e lastro. Procedures for cargo, bunkers and ballast handling operations are agreed (21.4, 21.5,21.6)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>46</b>	Controles necessários para gerenciamento da transferência de carga foram acordados. Cargo transfer management controls are agreed (12.1)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>47</b>	Exigências para limpeza de tanques, incluindo operações de COW, foram acordadas. Cargo tank cleaning requirements, including crude oil washing, are agreed (12.3, 12.5,21.4.1) - See also parts 7B/7C as applicable	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	Ver também partes 7B/7C, se aplicáveis See also parts 7B/7C as applicable
<b>48</b>	Meios para desgaseificação de tanque de carga foram acordados. Cargo tank gas freeing arrangements agreed (12.4)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	Ver também parte 7C See also part 7C
<b>49</b>	Exigências para manuseio dos resíduos de carga e de combustíveis foram acordadas. Cargo and bunker slop handling requirements agreed (12.1, 21.2, 21.4)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	Ver também parte 7C See also part 7C
<b>50</b>	Rotinas para verificações regulares da operação de transferência da carga foram acordadas.	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

	Routine for regular checks on cargo transferred are agreed (23.7.2)			
51	Procedimentos para alarmes e parada de emergência foram acordados. Emergency signals and shutdown procedures are agreed (12.1.6.3, 18.5, 21.1.2)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
52	As Folhas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) estão disponíveis. Safety data sheets are available (1.4.4, 20.1, 21.4)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
53	Os perigos referentes aos produtos que serão transferidos foram discutidos. Hazardous properties of the products to be transferred are discussed (1.2, 1.4)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
54	O Isolamento Elétrico entre o navio e o Terminal é eficaz. Electrical insulation of the tanker/Terminal interface is effective (12.9.5, 17.4, 18.2.14)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
55	Procedimentos associados ao sistema de alívio de pressão de tanques e de operação com sistema fechado foram acordados. Tank venting system and closed operation procedures are agreed (11.3.3.1, 21.4, 21.5, 23.3.3)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
56	Parâmetros para operação com retorno de vapor foram acordados. Vapour return line operational parameters are agreed (11.5, 18.3, 23.7.7)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
57	Foram estabelecidas medidas para evitar retorno de carga. Measures to avoid back-filling are agreed (12.1.13.7)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
58	A condição das conexões de carga e abastecimento fora de uso é satisfatória. Status of unused cargo and bunker connections is satisfactory (23.7.1, 23.7.6)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
59	Os rádios portáteis VHF e UHF são intrinsecamente seguros. Portable very high frequency and ultra high	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

	frequency radios are intrinsically safe (4.12.4, 21.1.1)			
60	Procedimentos para recebimento de nitrogênio do Terminal para os tanques de carga foram acordados. Procedures for receiving nitrogen from Terminal to cargo tank are agreed (12.1.14.8)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

**ADICIONAL PARA NAVIOS QUÍMICOS VERIFICAÇÕES ANTES DA OPERAÇÃO****ADDITIONAL FOR CHEMICAL TANKERS CHECKS PRE-TRANSFER**

<b>PARTE 5B. NAVIO E TERMINAL: LÍQUIDOS QUÍMICOS A GRANEL.</b> <b>VERIFICAÇÕES ANTES DA OPERAÇÃO</b> <b>PART 5B. TANKER AND TERMINAL: BULK LIQUID CHEMICALS. CHECKS</b> <b>PRE-TRANSFER</b>				
Item	Verificação Check	Condição Navio Tanker Status	Condição Terminal Terminal Status	Observações Remarks
61	O certificado do inhibidor (se exigido) foi recebido do fabricante. Inhibition certificate received (if required) from manufacture	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
62	O equipamento de proteção individual está identificado e disponível. Appropriate personal protective equipment identified and available (4.8.1)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
63	Foram estabelecidas medidas para evitar contato físico do pessoal com a carga. Countermeasures against personal contact with cargo are agreed (1.4)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
64	Foi estabelecida a vazão com o tempo de fechamento das válvulas automáticas e o sistema de parada de emergência. Cargo handling rate and relationship with valve closure times and automatic shutdown systems	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

	is agreed (16.8, 21.4, 21.5, 21.6)			
65	O sistema de medição de nível está operacional e as regulagens de alarme foram testadas. Cargo system gauge operation and alarm set points are confirmed (12.1.6.6.1)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
66	Estão sendo utilizados instrumentos portáteis de detecção de vapor, adequados à carga. Adequate portable vapour detection instruments are in use (2.4)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
67	Foram trocadas informações sobre os meios e procedimentos de combate a incêndios. Information on firefighting media and procedures is exchanged (5, 19)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
68	Os mangotes de carga são compatíveis com o produto que está sendo manuseado. Transfer hoses confirmed suitable for the product being handled (18.2)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
69	Confirme se a carga é manuseada por apenas um sistema instalado de rede permanente. Confirm cargo handling is only by a permanente installed pipeline system	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
70	Existem procedimentos para receber nitrogênio do Terminal para inertização ou purga. Procedures are in place to receive nitrogen from the Terminal for inerting or purging (12.1.14.8)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

## ADICIONAL PARA NAVIOS DE GÁS VERIFICAÇÕES ANTES DA OPERAÇÃO

## ADDITIONAL FOR GAS TANKERS CHECKS PRE-TRANSFER

**PARTE 5C. NAVIO E TERMINAL: GÁS LIQUEFEITO. VERIFICAÇÕES  
ANTES DA OPERAÇÃO**

**PART 5C. TANKER AND TERMINAL: LIQUEFIED GAS. CHECKS  
PRE-TRANSFER**

Item	Verificação Check	Condição Navio Tanker Status	Condição Terminal Terminal Status	Observações Remarks
71	O certificado do inibidor (se exigido) foi recebido do fabricante? Inhibition certificate received (if required) from manufacturer	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
72	O sistema de borriço de água está operacional. Water spray system is operational (5.3.1, 19.4.3)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
73	O equipamento de proteção individual está identificado e disponível. Appropriate personal protective equipment is identified and available (4.8.1)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
74	As válvulas de controle remoto estão operacionais. Remote control valves are operational	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
75	As bombas de carga e os compressores estão operacionais. Cargo pumps and compressors are operational	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
76	A máxima pressão de trabalho foi estabelecida entre o navio e o Terminal. Maximum working pressures are agreed between tanker and Terminal (21.4, 21.5, 21.6)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
77	A planta de reliquefação ou um sistema de controle de vapor está operacional. Reliquefaction or boil-off control equipment is operational	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
78	O equipamento de detecção de gases está adequadamente regulado para a carga. Gas detection equipment is appropriately set for the cargo (2.4)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

<b>79</b>	O sistema de medição de nível está operacional e as regulagens de alarme foram confirmadas. Cargo system gauge operation and alarm set points are confirmed (12.1.6.6.1)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>80</b>	O sistema de parada de emergência foi testado e está operacional. Emergency shutdown systems are tested and operational (18.5)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
<b>81</b>	A relação da vazão com o tempo de fechamento das válvulas automáticas e o sistema de parada de emergência foi acordada. Cargo handling rate and relationship with valve closure times and automatic shutdown systems is agreed (16.8, 21.4, 21.5, 21.6)			
<b>82</b>	As temperaturas e pressões máximas e mínimas da carga a ser transferida foram acordadas. Maximum/minimum temperatures/pressures of the cargo to be transferred are agreed (21.4, 21.5, 21.6)			
<b>83</b>	As regulagens das válvulas de alívio dos tanques de carga foram confirmadas. Cargo tank relief valve settings are confirmed (12.11, 21.2, 21.4)			

<b>PARTE 6. NAVIO E TERMINAL: ACORDOS PARA ANTES DO INÍCIO DA OPERAÇÃO</b> <b>PART 6. TANKER AND TERMINAL: AGREEMENTS PRE-TRANSFER</b>				
<b>Parte 5 Part 5</b>	<b>Acordos Agreement</b>	<b>Detalhes Details</b>	<b>Rubrica Navio Tanker Initials</b>	<b>Rubrica Terminal Terminal Initials</b>
<b>32</b>	Pronto para manobrar do navio Tanker manoeuvring readiness	Período máximo para estar totalmente pronto para manobrar:		

		Notice period (maximum) for full readiness to manoeuvre: Período sem máquinas (se permitido): Period of disablement (if permitted):		
<b>33</b>	Protocolos de proteção Security protocol	Nível de proteção: Security level: Exigências locais: Local requirements:		
<b>33</b>	Sistemas de comunicação navio/Terminal Effective tanker/Terminal Communications	Sistema primário: Primary system: Sistema secundário: Backup system:		
<b>35</b>	Supervisão operacional e vigias Operational supervision and Watchkeeping	Navio: Tanker: Terminal: Terminal Operador de Píer – inspetor náutico – vigilante de Píer: Loading master - safety inspector - Terminal watchman		
<b>37</b> <b>38</b>	Áreas para fumantes e restrições a luzes desprotegidas Dedicated smoking areas and naked lights restrictions	Navio: Tanker: Terminal: Terminal Não permitido às proximidades dos berços Not allowed around berths		
<b>45</b>	Ventos e correntes máximos, condições de mar, altura da onda e outros fatores ambientais Maximum wind, current and sea/swell criteria or other environmental factors	Parar a operação: Stop cargo transfer: Desconectar: Disconnect: Desatracar: Unberth:		
<b>45</b> <b>46</b>	Limites para manuseio de carga, abastecimento e lastro Limits for cargo, bunkers and ballast handling	Vazão máxima: Maximum transfer rates: Vazão final: Topping-off rates: Pressão máxima no manífolde: Maximum manifold pressure: Temperatura da carga: Cargo temperature: Outras limitações: Other limitations		
<b>45</b> <b>46</b>	Controle de surto de pressão Pressure surge control	Quantidade mínima de tanques alinhados: Minimum number of cargo tanks open: Protocolo para troca de tanques: Tank switching protocols:		

		Vazão máxima de operação: Full load rate: Vazão para top: Topping-off rate: Tempo de fechamento das válvulas automáticas: Closing time of automatic valves:		
46	Procedimentos de supervisão de transferência da carga Cargo transfer management Procedures	Períodos de notificação para ações: Action notice periods: Protocolo de parada da transferência: Transfer stop protocols:		
50	Rotina para verificações regulares da quantidade de carga movimentada acordadas. Routine for regular checks on cargo transferred are agreed	Verificação de rotina da quantidade transferida: Routine transferred quantity checks:		
51	Alarme de emergência Emergency signals	Navio: Tanker: Terminal: Terminal:		
55	Sistema de alívio de tanques Tank venting system	Procedimentos: Procedure:		
55	Operações fechadas Closed operations	Exigências: Requirements:		
56	Linha de retorno de vapor Vapour return line	Parâmetros operacionais: Operational parameters: Vazão máxima: Maximum flow rate:		
60	Fornecimento de nitrogênio pelo Terminal Nitrogen supply from Terminal	Procedimentos de recebimento: Procedures to receive: Pressão máxima: Maximum pressure: Vazão: Flow rate:		
83	Somente para navios de gás: Regulagem das válvulas de alívio For gas tanker only: cargo tank relief valve settings	Tanque 1: Tank 1: Tanque 2: Tank 2: Tanque 3: Tank 3: Tanque 4: Tank 4: Tanque 5: Tank 5: Tanque 6: Tank 6: Tanque 7: Tank 7:		
xx	Adicionais e exceções Exceptions and additions	Questões especiais que devem ser de conhecimento de ambas as partes: Special issues that both parties should be aware of:		

<b>PARTE 7A. GENERALIDADES DO NAVIO: VERIFICAÇÕES ANTES DA OPERAÇÃO</b> PART 7A. GENERAL TANKER: CHECKS PRE-TRANSFER			
Item	Verificação Check	Condição Status	Observações Remarks
84	As bandejas coletoras a bordo estão corretamente posicionadas e vazias. Portable drip trays are correctly positioned and empty (23.7.5)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
85	Todas as válvulas individuais de fornecimento de gás inerte para os tanques de carga estão seguramente de acordo com o plano de carga. Individual cargo tank inert gas supply valves are secured for cargo plan (12.1.13.4)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
86	O sistema de gás inerte está fornecendo gás inerte com teor de oxigênio não superior a 5%. Inert gas system delivering inert gas with oxygen content not more than 5% (11.1.3)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
87	Os alarmes de nível alto dos tanques de carga estão operacionais. Cargo tank high level alarms are operational (12.1.6.6.1)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
88	Todas as aberturas dos tanques de carga, lastro e de abastecimento estão seguramente fechadas. All cargo, ballast and bunker tanks openings are secured (23.3)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

<b>PARTE 7B. NAVIO: VERIFICAÇÕES ANTES DA TRANSFERÊNCIA SE PREVISTO OPERAÇÃO COW</b> PART 7B. TANKER: CHECKS PRE-TRANSFER IF CRUDE OIL WASHING IS PLANNED			
Item	Verificação Check	Condição Status	Observações Remarks

89	Uma cópia da lista completa de verificação prévia, preenchida, para operação COW, conforme o Manual COW aprovado do navio foi entregue ao Terminal. The completed pre-arrival crude oil washing checklist, as contained in the approved crude oil washing manual, is copied to Terminal (12.5.2, 21.2.3)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	
90	As listas de verificação para uso antes, durante e depois da operação COW estão disponíveis e prontas para serem preenchidas, conforme o Manual COW aprovado do navio. Crude oil washing checklists for use before, during and after crude oil washing are in place ready to complete, as contained in the approved crude oil washing manual (12.5.2, 21.6)	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

**LISTA DE SEGURANÇA OPERACIONAL NAVIO/TERMINAL – VERIFICAÇÕES****APÓS A REUNIÃO DE LIBERAÇÃO INICIAL****ISGOTT CHECKS AFTER PRE-TRANSFER CONFERENCE SHIP/SHORE****SAFETY CHECKLIST****PARA NAVIOS QUE FARÃO LIMPEZA DE TANQUES ATRACADO E/OU  
DESGASEIFICAÇÃO ATRACADO****FOR TANKERS THAT WILL PERFORM TANK CLEANING ALONGSIDE AND/  
OR GAS FREEING ALONGSIDE**

<b>PARTE 7C. NAVIO: VERIFICAÇÕES ANTES DE LIMPEZA E/OU DESGASEIFICAÇÃO DE TANQUES COM O NAVIO ATRACADO PART 7C. TANKER: CHECKS PRIOR TO TANK CLEANING AND/OR GAS FREEING</b>			
<b>Item</b>	<b>Verificação Check</b>	<b>Condição Status</b>	<b>Observações Remarks</b>
91	As operações de limpeza de tanques foram confirmadas.	<input type="checkbox"/> Sim, Yes	

	Permission for tank cleaning operations is confirmed (21.2.3, 21.4, 25.4.3)		
92	As operações de desgasificação foram confirmadas. Permission for gas freeing operations is confirmed (12.4.3)	<input type="checkbox"/> <b>Sim, Yes</b>	
93	Foram estabelecidos procedimentos para limpeza de tanques. Tank cleaning procedures are agreed (12.3.2, 21.4, 21.6)	<input type="checkbox"/> <b>Sim, Yes</b>	
94	Se for necessária entrada em tanques de carga, foram estabelecidos procedimentos de entrada com o Terminal. If cargo tank entry is required, procedures for entry have been agreed with the Terminal (10.5)	<input type="checkbox"/> <b>Sim, Yes</b>	
95	Há instalação de recebimento de resíduos e as exigências para transferência foram confirmadas. Slop reception facilities and requirements are confirmed (12.1, 21.2, 21.4)	<input type="checkbox"/> <b>Sim, Yes</b>	

**DECLARAÇÃO**

**Nós, abaixo assinados, verificamos os itens aplicáveis nas partes 1 a 7, conforme marcados e assinados abaixo:**

	Navio	Terminal
Parte 1A. Navio: verificações antes da chegada		
Parte 1B. Navio: verificações antes da chegada se um sistema de gás inerte é usado		
Parte 2. Terminal: verificações antes da chegada		
Parte 3. Navio: verificações depois da atracação		
Parte 4. Terminal: verificações depois da atracação		
Parte 5A. Navio e Terminal: Conferência antes da operação de transferência da carga		
Parte 5B. Navio e Terminal: líquidos químicos. Verificações antes da transferência		
Parte 5C. Navio e Terminal: gás liquefeito. Verificações antes da transferência		
Parte 6. Navio e Terminal: Concordâncias antes da transferência		
Parte 7A. Generalidades do navio: verificações antes		

da transferência		
Parte 7B. Navio: verificações antes da transferência se previsto operação COW		
Parte 7C. Navio: verificações antes de limpeza e/ou desgaseificação de tanques		
De acordo com a orientação contida no capítulo 25 do ISGOTT, estamos certos que as afirmações que fizemos estão corretas, até onde é do nosso conhecimento e que o navio e o Terminal estão de acordo em realizar a operação de transferência da carga.		
Também, concordamos em realizar as reverificações observadas nas partes 8 e 9 do ISGOTT LVSO, que devem ocorrer em intervalos de não mais de ____ horas para o navio e de não mais de ____ horas para o Terminal. Se tomarmos conhecimento que a condição de qualquer item mudou, informaremos imediatamente a outra parte.		

Navio		Terminal	
Nome		Nome	
Função		Função	
Assinatura		Assinatura	
Data		Data	
Hora		Hora	

**LISTA DE SEGURANÇA OPERACIONAL NAVIO/TERMINAL –****VERIFICAÇÕES DURANTE A OPERAÇÃO****ISGOTT CHECKS DURING TRANSFER SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST****REVERIFICAÇÕES REPETITIVAS CHECKS**

PARTE 8. NAVIO: REVERIFICAÇÕES DURANTE E DEPOIS DA OPERAÇÃO PART 8. TANKER: REPETITIVE CHECKS DURING AND AFTER TRANSFER								
Item	Verificação Check	Hora Time	Observações Remarks					
<b>Intervalo de tempo:</b> horas <b>Interval time:</b> hrs								
<b>8</b>	Os registros de pressão e teor do gás inerte estão operacionais. Inert gas system pressure and oxygen recording operational	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
<b>9</b>	O sistema de gás inerte e os equipamentos associados estão operacionais. Inert gas system and all associated equipment are operational	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
<b>11</b>	Os tanques de carga estão com pressão positiva. Cargo tank atmospheres are at positive pressure	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						

<b>18</b>	A amarração está segura. Mooring arrangement is effective	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
<b>19</b>	O acesso do Terminal para o navio e do navio para o Terminal estão seguros. Access to and from the tanker is safe	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
<b>20</b>	Os embornais e as bandejas estão bujonados. Scuppers and savealls are plugged	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
<b>23</b>	As aberturas externas da superestrutura são controladas. External openings in superstructures are controlled	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
<b>24</b>	A ventilação da casa de bombas está operacional. Pumproom ventilation is effective	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
<b>28</b>	O navio está pronto para manobrar enquanto estiver atracado. Tanker is ready to move at agreed notice period	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
<b>29</b>	As defensas estão operacionais. Fendering is effective	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
<b>33</b>	As comunicações estão operacionais. Communications are effective	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
<b>35</b>	Supervisão da operação e vigias são adequados. Supervision and watchkeeping is adequate	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
<b>36</b>	Os tripulantes a bordo são suficientes e estão disponíveis para situações de emergência. Sufficient personnel are available to deal with an emergency	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
<b>37</b>	As restrições ao fumo e uso das áreas designadas para fumantes estão sendo cumpridas. Smoking restrictions and designated smoking areas are complied with	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
<b>38</b>	As restrições para luzes desprotegidas estão sendo cumpridas. Naked light restrictions are complied with	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
<b>39</b>	Está sendo controlado o uso de dispositivos e equipamentos elétricos em zonas perigosas.	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						

	Control of electrical devices and equipment in hazardous zones is complied with							
40 41 42 51	O plano para resposta a emergências é satisfatório. Emergency response preparedness is satisfactory	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
54	O isolamento elétrico navio/Terminal está operacional. Electrical insulation of the tanker/Terminal interface is effective	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
55	Foram estabelecidos sistema de alívio de tanques e de operação por sistema fechado. Tank venting system and closed operation procedures are as agreed	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
85	Foram estabelecidos controles para as válvulas individuais de fornecimento de gás inerte para os tanques de carga. Individual cargo tank inert gas valves settings are as agreed	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
86	O sistema de gás inerte continua fornecendo gás inerte com teor de oxigênio não superior a 5%. Inert gas delivery maintained at not more than 5% oxygen	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
87	Os alarmes de nível alto dos tanques de carga estão operacionais. Cargo tank high level alarms are operational	<input type="checkbox"/> Sim, Yes						
<b>Rúbricas – Initials</b>								

LACRES A BORDO – SEALS ON BOARD	
Separador de água e óleo Oil water separator	
ODME – válvula fora de borda ODME – Overboard valve	
ODME Monitor de lastro ODME Monitoring Equipment	
Esgoto de emergência Emergency bilge	
Caixa mar – Sea chest	
Tanque séptico - Sewage	

**M – INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO  
PÍER DE GNL****M.1 – CAPACIDADE DOS BERÇOS DE GNL****Capacidade do Berço Leste****(destinado para atracação dos navios supridores)**

Dimensões dos navios suportados:

**Mínimas**

Comprimento total (LOA): 235 m Boca moldada: 34 m

Calado moldado: 10 metros Porte bruto (TPB): 48500 ton

Capacidade de carga: 70.000 m3.

Referência – Methane Arctic and Methane Polar LNG Ships

**Máximas**

Comprimento total (LOA): 315 m

Calado moldado: 12 metros

Capacidade de carga: 210.000 m3.

Referência – Q-FLEX LNG Ship

**Capacidade do Berço Oeste****(destinado para atracação dos FRSUs)**

Como referência, seguem as dimensões aproximadas:

Comprimento total (LOA): 300 m Boca moldada: 50 m


Pontal: 26 m

Calado moldado: 12 m


Porte bruto (TPB): 80.000 ton

Capacidade mínima de carga: 125.000 m3

Conforme estabelecido nas NPCP-RJ, o calado aéreo máximo para navegação sob o vão central da ponte Rio – Niterói é de 60 m.



## M.2 – Layout geral do processo




**M.3 – DEFENSAS****M.4 – ENVELOPE DOS BRAÇOS**

<b>Supridor</b>		
Pre-alarme exigido	–	Sim
Pre-alarme de extensão	(m)	5,7
1º estágio do alarme de extensão	(m)	6,2
2º estágio do alarme de extensão	(m)	7,2
Máximo alcance de extensão	(m)	7,7
Limite inferior do envelope para operação, LLWL	(m)	14,8
Limite superior do envelope para operação, HHWL	(m)	25,95
Impulso máximo de giro para a direita	–	5,5
Impulso máximo de giro para a esquerda	–	5,5
2º estágio de alarme de giro para a direita	(m)	5,0
2º estágio de alarme de giro para a esquerda	(m)	5,0
1º estágio de alarme de giro para a direita	(m)	4,0
1º estágio de alarme de giro para a esquerda	(m)	4,0
Pre-alarme de giro para a direita	(m)	3,5
Pre-alarme de giro para a esquerda	(m)	3,5

<b>Guanabara LNG VT</b>		
Pre-alarme exigido	–	Sim
Pre-alarme de extensão	(m)	4,9
1º estágio do alarme de extensão	(m)	5,4
2º estágio do alarme de extensão	(m)	6,4
Máximo alcance de extensão	(m)	6,9
Limite inferior do envelope para operação, LLWL	(m)	15,9
Limite superior do envelope para operação, HHWL	(m)	23,9
Impulso máximo de giro para a direita	–	5,5
Impulso máximo de giro para a esquerda	–	5,5
2º estágio de alarme de giro para a direita	(m)	5,0
2º estágio de alarme de giro para a esquerda	(m)	5,0
1º estágio de alarme de giro para a direita	(m)	4,0
1º estágio de alarme de giro para a esquerda	(m)	4,0
Pre-alarme de giro para a direita	(m)	3,5
Pre-alarme de giro para a esquerda	(m)	3,5

## M.5 – Manifolds



## M.6 – SISTEMA ANTINCÊNDIO

